/ Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy







Fronius Energy Package

ES

Manual de instrucciones

Inversores para instalaciones fotovoltaicas acopladas a la red





Estimado lector

Introducción

Le agradecemos su confianza y queremos felicitarle por la adquisición de este producto de Fronius de alta calidad técnica. El presente manual le ayudará a familiarizarse con el producto. Si lee detenidamente este manual, aprenderá las numerosas posibilidades que le ofrece su producto Fronius. Solo así podrá aprovechar todas sus ventajas.

Tenga en cuenta también las normas de seguridad para conseguir una mayor seguridad en el lugar en el que emplee el producto. Un manejo cuidadoso de su producto ayuda a conseguir una calidad y fiabilidad duraderas. Todo ello constituye la condición previa esencial para lograr unos resultados excelentes.

Explicación de las indicaciones de seguridad

¡PELIGRO! Indica un peligro inminente. Si no se evita este peligro, las consecuencias son la muerte o lesiones de carácter muy grave.

¡ADVERTENCIA! Indica una situación posiblemente peligrosa. Si no se evita esta situación, las consecuencias pueden ser la muerte y lesiones de carácter muy grave.



¡PRECAUCIÓN! Indica una situación posiblemente perjudicial. Si no se evita esta situación, se pueden producir lesiones de carácter leve o insignificantes, así como daños materiales.



¡OBSERVACIÓN! Indica la posibilidad de obtener unos resultados mermados de trabajo y que se puedan producir daños en el equipamiento.

¡IMPORTANTE! Indica consejos de aplicación y otra información especialmente útil. No se trata de una palabra señaladora que indica una situación perjudicial o peligrosa.

Cuando vea uno de los símbolos representados en el capítulo "Indicaciones de seguridad", se requiere un mayor grado de atención.

Tabla de contenido

Normativa de seguridad	
Generalidades	
Condiciones ambientales	
Personal cualificado	10
Indicaciones en relación con los valores de emisión de ruidos	10
Medidas de compatibilidad electromagnética (CEM)	10
Corriente de emergencia	10
Eliminación	11
Derechos de autor	11
Protección de datos	11
Información general	13
Fronius Symo Hybrid	
Concepto del sistema	
Utilización prevista	
Advertencias en el equipo	
Registro de productos	17
Fronius Solar Battery	
Concepto del sistema	
Utilización prevista	
Ampliación de la capacidad de almacenamiento	20
Advertencias en el equipo	20
Diferentes modos de operación	22
Modos de operación - Explicación de los símbolos	22
Modo de operación - Inversor	22
Modo de operación - Inversor con batería	23
Modo de operación - Inversor con batería y función de corriente de emergencia	
Estados de servicio (solo para sistemas con batería)	
Modo de emergencia	
Condiciones para el modo de emergencia	
l ransición del servició de conexión a red al modo de emergencia	
Pransición del modo de emergencia al servicio de conexión a red	
Restricciones en el modo de emergencia	
Comente de emergencia y modo de anorro de energía	
Generalidades	
Condicionas da descanavión para la Eronius Salar Pattony y al Eronius Syma Hybrid	
Condiciones de conexión para el Fronius Sumo Hybrid y la Fronius Solar Battery	
Caso especial	
Indicación en las pantallas y los interfaces de usuario	20
Carga de calibración	
Generalidades	30
Beneficios de la carga de calibración	
Condiciones para el arrangue de la carga de calibración	
Desarrollo de la carga de calibración.	
Proceso de calibración	
Duración de la carga de calibración	
Restricciones durante la calibración	
Indicación durante la carga de calibración	31

Manejo

Comunicación de datos	35
Zona de comunicación de datos	35
Generalidades	35
Elementos de manejo, conexiones e indicaciones en la monitorización de instalaciones	36
Fronius Hybrid inversor	39
Elementos de manejo e indicaciones	39
Pantalla	40

33

Fronius Solar Battery	. 4
Módulo de gestión de baterías	. 4
Módulo de batería	. 4
Pantalla	. 4
Indicaciones de pantalla	4
Conexiones del conversor de datos.	4
Elementos de maneio e indicaciones del conversor de datos	4
Indicaciones I ED del conversor de datos	4
Navegación en el nivel del menú	4
Activar la iluminación de la nantalla	4
Desactivación automática de la iluminación de la pantalla / Cambiar al punto de menú "AHORA"	
Ahrir al nivel del manú	·
Valores mostrados en el nunto de menú AHORA	
Valores mostrados en el punto de menú LOC	. 4
Valores mostrados en el punto de menu LOG	. 4
	. 4
	. 4
	. 4
Gestor de energia(en el punto de menu "Reles")	. 5
Hora/fecha	. 5
Ajustes de la pantalla	5
Rendimiento energético	5
Ventilador	5
El punto de menú CONFIG	5
Ajuste previo	5
Actualizaciones de software	5
Navegación en el punto de menú CONFIG	. 5
Ajustar los registros de menú de configuración en general	. 5
Ejemplo de aplicación: Ajustar la hora	. 5
El punto de menú INFORM	. 5
Valores de medición	. 5
Estado de la etapa de potencia	. 5
Estado de red	. 5
Información del equipo	. 5
Versión	. 5
Activar y desactivar el bloqueo de teclas	. 6
Generalidades	. 6
Activar y desactivar el bloqueo de teclas	. 6
El menú básico	. 6
Acceder al menú básico	6
Los registros del menú básico	. 6
•	
Ionitorización de instalaciones de Fronius	6

Generalidades	67
Generalidades	67
Condición previa para el servicio	67
Calcular el volumen de datos	68
Generalidades	68
Calcular el volumen de datos	68
Informaciones generales para el administrador de la red	70
Requisitos	70
Ajustes generales del cortafuegos	70
Utilizar Fronius Solar.web y enviar mensajes de servicio	71
Instalar la monitorización de instalaciones Fronius - Visión general	72
Seguridad	72
Primera puesta en marcha	72
Información sobre la ejecución del asistente de Fronius Solar.web	74
Comprobar el modo de emergencia	75
Conexión con la monitorización de instalaciones Fronius mediante un navegador web	76
Generalidades	76
Requisitos	76
Establecer la conexión con la monitorización de instalaciones Fronius mediante un navegador web.	76
Conexión con la monitorización de instalaciones Fronius mediante Internet y Fronius Solar.web	77
Generalidades	77

Descripción de funcionamiento	. 77
Requisitos	. 77
Abrir datos de la monitorización de instalaciones Fronius mediante Internet y Fronius Solar.web	. 77
Datos actuales, servicios y ajustes en la monitorización de instalaciones Fronius	79
La página web de la monitorización de instalaciones Fronius	. 81
Página web de la monitorización de instalaciones Fronius - Visión general	81
El menú "Settings" (Aiustes)	. 81
Otras posibilidades de ajuste	. 82
Servicios - Información del sistema	. 83
Información del sistema	. 83
Servicios - Diagnóstico de red	. 85
Diagnóstico de red	85
Servicios - Actualización de firmware	. 86
Generalidades	. 86
Buscar actualizaciones automáticamente	. 86
Buscar actualizaciones manualmente	. 87
Realizar la actualización de firmware mediante Web	. 87
Realizar la actualización de firmware mediante LAN	. 88
Visualizar el asistente de servicio	89
Visualizar el asistente	. 89
Configuración - General	90
Generalidades	90
Configuración - Contraseñas	91
Generalidades	91
Contraseñas	91
Ajustes - Red	93
Generalidades	. 93
	. 93
Configuracion - Fronius Solar.web	97
Fronius Solar.web	97
Configuracion - Mensajes de servicio	99
Generalidades	99
Merisajes de servicio	101
Ajustes - Asignation io	101
Corriente de emergencia	101
Gestión de carga	101
Control IO	101
DES - Demand Response Modes (DRM)	102
Aiustes - Gestión de carga	104
Gestión de carga	104
Ajustes - Servicio "Push"	105
Śervicio "Push"	. 105
Información más detallada sobre la función "Push Service"	. 106
Ajustes - Modbus	107
Generalidades	107
Información más detallada sobre la función de Modbus	. 107
Emisión de datos a través del Modbus	107
Restringir el control	108
Guardar o descartar modificaciones	109
Ajustes - Gestión de energía	110
Generalidades	110
Ejemplos para el Energy Manager	110
Gestión de baterías	112
Ejemplos para reservar capacidad de batería	113
Ajustes - Vista general de la instalación	114
Vista general de la instalación	114
Fronius Smart Meter	115
Configuracion - Editor de la empresa suministradora de energía	117
	11/
Editor de la empresa suministradora de energia - Control IO	117
⊏јетнрю ае сопехіоп	118

Editor de la empresa suministradora de energía - DES - Demand Response Modes (DRM)	119
Editor de la empresa suministradora de energía - Reducción de potencia dinámica	120
Editor de la empresa suministradora de energía - Prioridades del control	121
Editor de la empresa suministradora de energía - Carga de batería	121
Regulación de potencia dinámica con varios inversores	122
Ajustes - Batería	124
Batería	124

Solución de errores y mantenimiento

125

27
27
27
27
28
29
31
32
33
34
36
36
36
137
37
37
37
38

Anexo

1	4	1

Datos técnicos	143
Monitorización de instalaciones	145
Explicación de los pies de página	146
Normas y directivas tenidas en cuenta	146
Cláusulas de garantía y eliminación	147
Garantía de fábrica de Fronius	147
Eliminación	147

Generalidades



El equipo ha sido fabricado según el estado de la técnica y las reglas reconocidas en referencia a la seguridad. No obstante, el manejo incorrecto o el uso inadecuado implica peligro para:

- La integridad física y la vida del operario o de terceras personas.
- El equipo y otros valores materiales de la empresa explotadora.
- El trabajo eficiente con el equipo.

Todas las personas implicadas en la puesta en servicio, el mantenimiento y la conservación del equipo deben:

- Poseer la cualificación correspondiente.
- Poseer conocimientos en el manejo de instalaciones eléctricas.
- Leer completamente y seguir escrupulosamente este manual de instrucciones.

El manual de instrucciones debe permanecer guardado en el lugar de empleo del equipo. Complementariamente al manual de instrucciones, se deben tener en cuenta las reglas válidas a modo general, así como las reglas locales respecto a la prevención de accidentes y la protección medioambiental.

Todas las instrucciones de seguridad y peligro en el equipo:

- Se deben mantener en estado legible.
- No se deben dañar.
- No se deben retirar.
- No se deben tapar ni cubrir con pegamento o pintura.

Los bornes de conexión pueden alcanzar temperaturas elevadas.



Solo se deberá utilizar el equipo cuando todos los dispositivos de seguridad tengan plena capacidad de funcionamiento. Si los dispositivos de seguridad no disponen de plena capacidad de funcionamiento existe peligro para:

- La integridad física y la vida del operario o de terceras personas.
- El equipo y otros valores materiales de la empresa explotadora.
- El trabajo eficiente con el equipo.

Antes de conectar el equipo, encomendar a un taller especializado y autorizado la reparación de los dispositivos de seguridad que no dispongan de plena capacidad de funcionamiento.

Jamás se deben anular ni poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad.

La ubicación de las instrucciones de seguridad y peligro en el equipo figura en el capítulo "Generalidades" del manual de instrucciones del equipo.

Antes de conectar el equipo, eliminar las incidencias que puedan mermar la seguridad.

¡Se trata de su seguridad!

Condiciones ambientales



Cualquier servicio o almacenamiento del equipo fuera del campo indicado será considerado como no previsto. El fabricante declina cualquier responsabilidad frente a los daños que se pudieran originar.

En los datos técnicos del manual de instrucciones figura información detallada acerca de las condiciones ambientales admisibles.

Personal cualificado



La información de servicio en este manual de instrucciones está destinada exclusivamente a personal técnico cualificado. Las descargas eléctricas pueden ser mortales. No realizar actividades diferentes a las que se indican en la documentación. Lo mismo es aplicable cuando el personal está cualificado a tal fin.



Todos los cables y líneas deben estar fijados, intactos, aislados y tener una dimensión suficiente. Las uniones sueltas, y los cables y líneas chamuscados, dañados o con una dimensión insuficiente deben ser reparados inmediatamente por un taller especializado autorizado.



Únicamente un taller especializado autorizado debe llevar a cambo el mantenimiento y la reparación.

En caso de piezas procedentes de otros fabricantes no queda garantizado que hayan sido diseñadas y fabricadas de acuerdo con las exigencias y la seguridad. Utilizar solo repuestos originales (lo mismo es aplicable a piezas normalizadas).

No se deben efectuar cambios, montajes ni transformaciones en el equipo, sin previa autorización del fabricante.

Se deben sustituir inmediatamente los componentes que no se encuentren en perfecto estado.

Indicaciones en relación con los valores de emisión de ruidos



El máximo nivel de potencia acústica del inversor figura en los datos técnicos.

La refrigeración del equipo se realiza mediante una regulación de temperatura electrónica con el menor nivel de ruido posible, siendo independiente de la potencia utilizada, de la temperatura ambiente, de la suciedad del equipo y de muchos otros factores.

Para este equipo no es posible indicar un valor de emisión en el puesto de trabajo, ya que el nivel de presión acústica que realmente se genera varía mucho en función de la situación de montaje, de la calidad de la red, de las paredes más cercanas y de las características generales del local.

Medidas de compatibilidad electromagnética (CEM)



En casos especiales puede ocurrir que, a pesar de cumplir valores límite de emisión normalizados, se produzcan influencias para el campo de aplicaciones previsto (por ejemplo, cuando hay aparatos sensibles en el lugar de emplazamiento o cuando el lugar de emplazamiento se encuentra cerca de receptores de radio o televisión). En este caso, el empresario está obligado a tomar unas medidas adecuadas para eliminar las perturbaciones.

Corriente de emergencia



El presente sistema dispone de una función de emergencia que, en caso de avería en la red pública, establece automáticamente un suministro de energía de sustitución.

Durante los tiempos de mantenimiento e instalación es necesario realizar una separación en el lado de red así como desactivar el funcionamiento de energía de sustitución abriendo el seccionador CC integrado en el inversor. Como el suministro eléctrico de emergencia se desactiva y activa automáticamente en función de las condiciones de irradiación y del estado de carga de las baterías, se puede producir un retorno inesperado del suministro eléctrico de emergencia desde el modo de reposo. Por lo tanto, si el suministro eléctrico de emergencia está desactivado, se deben desconectar todos los equipos conectados y se deben evitar los trabajos de instalación en la red doméstica.

Eliminación



De conformidad con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición al derecho nacional, los aparatos eléctricos y baterías usados deben ser recogidos por separado y reciclados respetando el medio ambiente. Asegúrese de devolver el aparato usado al distribuidor o solicite información sobre los sistemas de desecho y recogida locales autorizados. ¡El no cumplir la presente directiva europea puede acarrear posibles efectos sobre el medio ambiente y su salud!

Si un día fuera necesario sustituir la batería, Fronius recogerá el equipo viejo y se encargará de reciclarlo debidamente.

Derechos de autor



Los derechos de autor respecto al presente manual de instrucciones son propiedad del fabricante.

El texto y las ilustraciones corresponden al estado de la técnica en el momento de la impresión. Reservado el derecho a modificaciones. El contenido del manual de instrucciones no justifica ningún tipo de derecho por parte del comprador. Agradecemos cualquier propuesta de mejora e indicaciones respecto a errores en el manual de instrucciones.

Protección de da-

tos



El usuario es responsable de la salvaguardia de datos de las modificaciones frente a los ajustes de fábrica. El fabricante no es responsable en caso de que se borren los ajustes personales.

Información general

Fronius Symo Hybrid

Concepto del sistema



Construcción del equipo:

- (1) Tapa de la caja
- (2) Inversor
- (3) Soporte mural
- (4) Zona de conexión incluyendo el interruptor principal CC
- (5) Zona de comunicación de datos
- (6) Cubierta de la comunicación de datos

El inversor híbrido convierte la corriente continua generada por los módulos solares en corriente alterna. Esta corriente alterna se suministra junto con la tensión de red a la red pública. Permite también acumular la energía solar para utilizarla posteriormente en una Fronius Solar Battery conectada.

El inversor híbrido se ha previsto para el uso en instalaciones fotovoltaicas de conexión a red. Un servicio de corriente de emergencia es posible si se dispone del correspondiente cableado.

Gracias a su construcción y su funcionamiento, el inversor ofrece máxima seguridad durante el montaje y el servicio.

El inversor monitoriza automáticamente la red de corriente pública. El inversor detiene inmediatamente el servicio en caso de situaciones anómalas de la red e interrumpe la alimentación a la red de corriente (por ejemplo, en caso de desconexión de la red, interrupción, etc.).

La monitorización de red se realiza mediante monitorización de tensión, monitorización de la frecuencia y la monitorización de situaciones independientes. El inversor cambia al servicio de corriente de emergencia si se dispone del correspondiente cableado.

El servicio del inversor es completamente automático.

El inversor se encarga de extraer la máxima potencia posible de los módulos solares. Esta potencia se acumula en la batería, se suministra a la red o se utiliza para la red doméstica en el servicio de corriente de emergencia en función del punto de servicio.

Cuando la energía disponible en los módulos solares no es suficiente, se suministra potencia de la Fronius Solar Battery a la red doméstica. En función del ajuste también es posible recurrir a la potencia de la red pública para cargar la batería.

Si la temperatura del inversor alcanza valores excesivos, el inversor se autoprotege reduciendo automáticamente la potencia de salida o de carga actual o se desconecta por completo en el servicio de corriente de emergencia.

El exceso de temperatura en el equipo se produce por una elevada temperatura ambiente o una disipación del calor insuficiente (por ejemplo, en caso de montaje en armarios eléctricos sin la disipación del calor correspondiente).

¡IMPORTANTE! La Fronius Solar Battery únicamente se debe conectar cuando el inversor se encuentra en el servicio de reposo.

 El inversor solar está destinado exclusivamente a cargar la corriente continua de los módulos solares en la Fronius Solar Battery o convertirla en corriente alterna y suministrarla a la red de corriente pública o a la red doméstica en el servicio de corriente de emergencia. Se considera uso no previsto: Cualquier otro uso o uso más allá del previsto Transformaciones en el inversor que no hayan sido recomendadas expresamente por Fronius El montaje de componentes que no hayan sido recomendados expresamente por Fronius o que no se comercialicen por Fronius Servicio con una batería no recomendada por Fronius Servicio con un contador de energía no recomendado por Fronius El fabricante declina cualquier responsabilidad frente a los daños que se pudieran originar. Se extinguirán todos los derechos de garantía. También forman parte de la utilización prevista: La lectura completa y la observación de las instrucciones de instalación y del manual de instrucciones. El cumplimiento de los trabajos de inspección y mantenimiento. Al configurar la instalación fotovoltaica, debe prestarse atención a que todos los componentes de la misma funcionen exclusivamente dentro de su gama de servicio admisible. Tener en cuenta todas las medidas recomendadas por el fabricante de módulos solares en lo que al mantenimiento constante de las propiedades de módulo solar se refiere. Se deben observar las disposiciones de la empresa suministradora de energía para la alimentación a la red, el servicio de corriente de emergencia y el servicio de sistemas de alimación al la red, el servicio de corriente de emergencia y el servicio de sistemas de alimentación a la red, el servicio de corriente de emergencia y el servicio de sistemas de alimentación al la red, el servicio de corriente de emergencia y el servicio de sistemas de alimentación al la red, el servicio de corriente de emergencia y el servic
 En el modo de emergencia se pueden realizar (al menos) 1500 horas de servicio Tanto en el inversor como dentro del mismo hay advertencias y símbolos de seguridad. Estas advertencias y símbolos de seguridad no se deben quitar ni cubrir con pintura. Las observaciones y los símbolos advierten de un manejo incorrecto que puede originar gra-



Texto de las advertencias:

¡ADVERTENCIA!

Las descargas eléctricas pueden ser mortales. Antes de abrir el equipo debe garantizarse que el lado de entrada y el de salida estén sin tensión. Esperar hasta que se descarguen los condensadores (6 minutos).

Símbolos de seguridad:

rrecto

tos:

_

_

Peligro de graves daños personales y

materiales originado por un manejo inco-

No se deben utilizar las funciones descri-

tas sin antes haber leído y comprendido en su totalidad los siguientes documen-

Este manual de instrucciones.

Todos los manuales de instruccio-

de la instalación fotovoltaica, en particular, las normas de seguridad.

¡Esperar hasta que se descarguen los

Tensión eléctrica peligrosa

condensadores!

nes de los componentes del sistema

Registro de pro-
ductos¿Por qué debo registrarme?barrowEs muy fácil registrarse y, además, podrá beneficiarse gratuitamente de años de garantía
adicionales. Solo tiene que cumplimentar un breve formulario y confirmar el registro.

¿Quién puede registrar un equipo?

El contrato de garantía se firma entre Fronius y el titular de la garantía (propietario de la instalación instalada). El titular de la garantía es quien debe realizar el registro en Fronius Solar.web utilizando sus datos de acceso. Para que terceras personas puedan registrarse se necesita una autorización. Cualquier incumplimiento implica responsabilidad. La indicación de datos incorrectos implica la pérdida de la garantía.

¿Cómo puedo registrarme?

Inicie una sesión en la página web www.solarweb.com y haga clic en el campo "Registro de producto". Encontrará información más detallada durante el registro de productos.

¿Dónde puedo encontrar el número de serie de mi producto?

El número de serie del inversor y de la Fronius Solar Battery figura en la placa de características.

Para la Fronius Solar Battery solo se debe utilizar el número de serie que se muestra en la ilustración. Los números de serie de los diferentes módulos de batería no son relevantes.



Fronius Solar Battery

Concepto del sistema



Construcción del equipo:

- (1) Módulo de gestión de baterías
- (2) Lateral
- (3) Tapa
- (4) Fusibles
- (5) Conversor de datos
- (6) Módulo de batería (1,2 kWh utilizables)

Con el Fronius Energy Package, Fronius lanza al mercado un inversor con capacidad de almacenamiento. Uno de sus componentes principales es la Fronius Solar Battery con baterías de ion-litio. La Fronius Solar Battery completa el inversor híbrido de Fronius incorporando una función de almacenamiento que permite acumular la energía solar de los módulos solares para utilizarla posteriormente.

Este sistema de almacenamiento es exclusivo para el servicio con inversores híbridos de Fronius.

Gracias a su construcción y su funcionamiento, el sistema de almacenamiento ofrece máxima seguridad durante el montaje y el servicio. Se utilizan baterías de ion-litio de alto rendimiento con base de sulfato de hierro (LiFePO4) que incorporan tecnología de vanguardia y cumplen los máximos estándares de seguridad.

El servicio combinado de sistema de almacenamiento e inversor Fronius es completamente automático.

Si por cualquier motivo no fuera posible asegurar durante un período de tiempo prolongado (varias semanas o meses) la carga correcta del Fronius Energy Package, se recomienda encarecidamente llevar a cabo los siguientes pasos para evitar la descarga total de los módulos de batería:

- Apagar el interruptor principal de Fronius Solar Battery
- Quitar los fusibles CC del portafusibles
- Quitar los conectores de potencia de color naranja (POWER CONNECTOR) de los diferentes módulos de batería

Utilización previs-
taLa Fronius Solar Battery ha sido concebida exclusivamente para acumular la corriente
continua del inversor híbrido de Fronius y utilizarla posteriormente.
Se considera uso no previsto:

- Cualquier otro uso o uso más allá del previsto
- Las transformaciones en el sistema de almacenamiento que no hayan sido recomendadas expresamente por Fronius
- El montaje de componentes que no hayan sido recomendados expresamente por Fronius o que no se comercialicen por Fronius
- El servicio con un inversor no recomendado por Fronius
- Servicio con un contador de energía no recomendado por Fronius

19

El fabricante declina cualquier responsabilidad frente a los daños que se pudieran originar. Se extinguirán todos los derechos de garantía. También forman parte de la utilización prevista: La lectura completa y la observación de las instrucciones de instalación y del manual de instrucciones. El cumplimiento de los trabajos de inspección y mantenimiento. Se deben observar las disposiciones de la empresa suministradora de energía para la alimentación a la red y el servicio de sistemas de almacenamiento de energía. La Fronius Solar Battery permite ampliar la capacidad de almacenamiento incluso des-Ampliación de la capacidad de alpués de la compra, hasta alcanzar la máxima capacidad de energía utilizable de 9,6 kWh. La ampliación se realiza añadiendo módulos de batería y debe llevarse a cabo por un esmacenamiento pecialista eléctrico. Fronius Austria permite realizar la ampliación en un plazo de hasta 2 años desde la fecha de compra, pero como máximo hasta los 30 meses desde la entrega. Por motivos técnicos, no se permiten posteriores ampliaciones. Se deben tener en cuenta las disposiciones de las empresas suministradoras de energía para la alimentación a la red y el servicio de sistemas de almacenamiento de energía.

Advertencias en el equipo En la batería hay advertencias y símbolos de seguridad. Estas advertencias y símbolos de seguridad no se deben quitar ni cubrir con pintura. Las observaciones y los símbolos advierten de un manejo incorrecto que puede originar graves daños personales y materiales.

		Model No.				~	
	Gronius	Part.No.					
	www.fronius.com	Ser.No.					
	nom Voltage / batt	erv module:	51 2 V				
	max. Voltage / batt	erv module:	57.6 V (m	ax. 460.8	V@8 modu	uls)	
	Capacity per batter	y module:	1200 Wh u	usable / 1	500 Wh no	m. (max. 960	0Wh / 12000Wh)
	max. output curren		20A			2	
CE E	62208	X	£	IP 20	Safet	y Class 1	
		Mishandling by neglecti can generate heat or fire oduct and may result in	ing this caution e or electric fatal injury.		Please read the and use it in ac for safety.	e instruction man ccordance with th	ual carefully e directions
	To prevent electric shock - Do not allow the unit b get wet or put it in water. - Do not allow the terminals directly.		\bigcirc	o prevent he Do not use unspe Do not keep in pla Do not leave in ur Do not allow the u	eating, fire, ele actified devices for c acces with temperate instable environment unit to get strong sh	ectric shock, injury harging. ures 35°C or more. its. iocks.	
	To prevent f - Do not short betw - Do not allow the	ire veen the respective termin: unit to get heated.	als.				

Símbolos de seguridad - Texto de las advertencias:



Precaución

Una manipulación incorrecta o el incumplimiento de estas observaciones y del manual de instrucciones puede provocar peligro de sobrecalentamiento, incendio o corriente cuya consecuencia son lesiones de carácter grave.



¡Lea detenidamente el manual de instrucciones y utilícelo conforme a las instrucciones de seguridad!



Para evitar descargas eléctricas

- No desarmar ni modificar
- No introducir agua en el equipo
- No introducir material extraño en el equipo
- No intervenir en las conexiones directamente



Para evitar cualquier calentamiento excesivo, fuego, descargas eléctricas o lesiones

- No utilizar equipos no especificados para la carga
- No utilizar en locales con temperaturas superiores a 35 °C
- No utilizar en entornos inestables
- No exponer a vibraciones fuertes

Para evitar el fuego



No cortocircuitar las diferentes conexiones Evitar cualquier calentamiento excesivo

Comportamiento en casos de emergencia:

- a) Fuego:
 - Medios de extinción apropiados: Los extintores de CO2, polvo o agua pueden provocar descargas eléctricas.
 - Avisar a los bomberos
 - Avisar a las personas perjudicadas
 - Apagar el interruptor principal
 - Apagar el interruptor FI
- b) Inundación:
 - Apagar el interruptor principal
 - Apagar el interruptor FI
 - Proteger el sistema frente al agua y evacuar el agua con una bomba
- c) Estado de servicio confuso (ver también el capítulo "Estados de servicio confusos" en la página 138):
 - Proporcionar suficiente ventilación.
 - Apagar el interruptor principal
 - Apagar el interruptor FI

Diferentes modos de operación

Módulo solar

Genera corriente continua.

Modos de operación - Explicación de los símbolos





Inversor - Inversor híbrido de Fronius

Convierte la corriente continua en corriente alterna y carga la batería. Gracias a la monitorización de instalaciones instalada, se puede integrar el inversor mediante WLAN en una red.



Batería Fronius Solar Battery

Está acoplada al lado de corriente continua del inversor y se encarga de almacenar la energía eléctrica.



Consumidores en la instalación fotovoltaica Son los consumidores conectados en la instalación fotovoltaica (monofásicos o trifásicos).



Contador Fronius Smart Meter

Optimiza la gestión de energía. Su instalador eléctrico puede montar el contador en el armario eléctrico.



Función de corriente de emergencia

El inversor está preparado para el servicio de corriente de emergencia. El instalador eléctrico debe ser quien ejecute la función de corriente de emergencia en el armario eléctrico. La instalación fotovoltaica funciona como una isla en el servicio de corriente de emergencia.



Red de corriente

Modo de operación - Inversor

El inversor híbrido de Fronius se puede utilizar como inversor sin batería conectada.



Modo de operación - Inversor con batería

Para poder realizar una regulación sin perturbaciones, no se admite la operación paralela de varios Fronius Energy Packages.

Para poder optimizar el autoconsumo de su instalación fotovoltaica es posible utilizar una Fronius Solar Battery como batería de almacenamiento. Como la Fronius Solar Battery está acoplada al inversor en el lado de corriente continua, no se requiere ninguna conversión de corriente múltiple y aumenta el rendimiento.



Modo de operación - Inversor con batería y función de corriente de emergencia

¡IMPORTANTE! En el modo de emergencia se utiliza una frecuencia nominal superior para evitar la operación paralela no deseada con otros generadores.

Para poder realizar una regulación sin perturbaciones, no se admite la operación paralela de varios Fronius Energy Packages.

Si la instalación fotovoltaica híbrida está completamente ampliada, el inversor puede:

- Suministrar corriente a la red
- En caso de caída de corriente, proporcionar alimentación a los equipos conectados a la instalación fotovoltaica
- Cargar la energía sobrante en la Fronius Solar Battery



Estados de servicio (solo para sistemas con batería)

El Fronius Energy Package tiene diferentes estados de servicio. El estado de servicio actual se muestra en todo momento en la página web de la monitorización de instalaciones o en Solar.web.

Estado de servicio	Descripción
Desactivado	La batería no está activa. Se ha desactivado o no es po- sible establecer una comunicación con la batería o el contador.
Servicio normal	El sistema se encuentra en el servicio normal
Modo de servicio	Se ha activado el modo de servicio. La batería se carga o se descarga automáticamente hasta un valor SOC de- finido y se mantiene en este valor hasta que el modo de servicio finaliza manualmente.
Recarga forzada	El Fronius Symo Hybrid recarga la batería para compen- sar la descarga total y para mantener el SOC mínimo ajustado (protección contra descarga espontánea).
SOC mín. alcanzado	La batería ha alcanzado el SOC mínimo ajustado. No se puede seguir descargando la batería antes de efectuar una nueva carga.
Modo de ahorro de energía	El sistema ha cambiado al modo de ahorro de energía. Todos los LED y la pantalla de la batería permanecen os- curos. También la pantalla del inversor permanece oscu- ra. El modo de ahorro de energía finaliza automáticamente cuando vuelve a estar disponible sufi- ciente energía sobrante.

Estado de servicio	Descripción
Modo de calibración	El sistema se encuentra en el modo de calibración. Si no hay disponible suficiente energía fotovoltaica para alcan- zar el 100%, se carga la batería cíclicamente para la ca- libración interna al 100%. Este proceso puede requerir más tiempo (hasta varios días) en función de las circuns- tancias (según intemperie, microciclos, temperatura, etc.).
Protección contra descarga total	Batería no encontrada. No es posible establecer una co- municación con la batería, y el inversor no recibe tensión de batería.
Inicio	El inversor arranca desde el modo de ahorro de energía (reposo) mientras que la batería ya está activada.

Modo de emergencia

Condiciones para el modo de emer- gencia	 Se deben cumplir las siguientes condiciones para poder utilizar la función de emergencia del inversor híbrido: Cableado correcto del sistema de emergencia en la instalación eléctrica (ver el documento "Fronius Energy Package - Ejemplos para una conmutación de emergencia") El contador (Fronius Smart Meter) se debe montar y configurar en el punto de alimentación Firmware actual en el inversor: actualizar el firmware si fuera necesario Seleccionar la configuración alternativa (de corriente de emergencia) en el menú CONFIG del inversor (ver las instrucciones de instalación) Realizar los ajustes necesarios en la sección de corriente de emergencia en el menú de asignaciones E/S (página web de Fronius, en Monitorización de instalaciones → Ajustes → Asignación E/S → Corriente de emergencia) Poner la corriente de emergencia en el modo de operación "Automático" en la monitorización de instalaciones → Ajustes → Sinopsis de la instalación → Modo de operación de corriente de emergencia) 	
Transición del servicio de cone- xión a red al modo de emer- gencia	 La protección de la red y la instalación en el interior del inversor (protección NA) y el Fronius Smart Meter conectado monitorizan la red pública. La red pública se cae o hay algunos parámetros de red que se exceden o no se alcanzan. El inversor lleva a cabo las medidas necesarias según la norma del país y se desco- necta a continuación. El inversor arranca en el modo de emergencia después de un tiempo de comproba- ción. La Fronius Solar Battery y los módulos solares se encargan de alimentar todos los consumidores de la casa que están integrados en el circuito de emergencia. El resto de consumidores no se alimentan y están separados con seguridad. 	
Transición del modo de emer- gencia al servicio de conexión a red	 El inversor trabaja en el modo de emergencia. La red pública vuelve a funcionar correctamente. El Fronius Smart Meter mide los parámetros de red en la red pública y transmite esta información al inversor. Después de un tiempo de medición definido se considera que la red pública restable- cida es estable. El inversor finaliza el modo de emergencia. Todos los circuitos de corriente vuelven a estar conectados a la red pública y son ali- mentados por la red. Después de las comprobaciones de la red exigidas por la normativa, el inversor se puede volver a arrancar con el suministro de energía a la red. 	
Restricciones en el modo de emer- gencia	Puede que algunos equipos eléctricos no funcionen correctamente en el modo de emer- gencia porque las corrientes de arranque son demasiado elevadas (por ejemplo: frigorífi- cos o congeladores). En el modo de emergencia, se recomienda desconectar los consumidores que no sean imprescindibles. Se requiere algo de tiempo para la conmutación del servicio de conexión a red al modo de emergencia. Por tanto, no es posible utilizar el Fronius Energy Package con función de emergencia como alimentación principal sin interrupción, por ejemplo, para ordenadores.	

Si en el modo de emergencia no hay disponible energía de la Fronius Solar Battery o de los módulos solares, el modo de emergencia finaliza automáticamente independientemente de si la red pública se encuentra disponible o no. El modo de emergencia vuelve a arrancar automáticamente en cuanto hay suficiente energía disponible en los módulos solares.

En caso de un consumo excesivo, se interrumpe el modo de emergencia y aparece el mensaje de estado "143 - Sobrecarga de la corriente de emergencia". ¡Se debe tener en cuenta la máxima potencia en el modo de emergencia según los datos técnicos!

Corriente de emergencia y modo de ahorro de energía

Si el inversor está funcionando en el modo de emergencia, el modo de ahorro de energía se activa automáticamente. En las siguientes condiciones, la batería y el inversor cambian al modo de ahorro de energía transcurrido un tiempo de espera de 12 minutos:

- La batería está descargada hasta el mínimo estado de carga y no llega energía desde los módulos solares
- El inversor se encuentra en un estado de error que no se confirma automáticamente (por ejemplo, sobrecarga repetida)
- A través del ajuste de pantalla, el inversor cambia al modo de ahorro de energía (modo de reposo).

Si la batería y el inversor se encuentran en el modo de ahorro de energía, el sistema se vuelve a activar mediante las siguientes acciones:

- Hay suficiente energía disponible desde los módulos solares
- La red pública vuelve a funcionar
- El interruptor POWER de la batería se desconecta y se vuelve a conectar

Encontrará información más detallada relativa al modo de ahorro de energía en el capítulo Modo de ahorro de energía en la página 28

Modo de ahorro de energía

Generalidades

El modo de ahorro de energía (reposo) sirve para reducir el autoconsumo de la instalación. Se encuentra disponible a partir de la versión de software 1.4.1-11 de la monitorización de instalaciones. El inversor y la batería cambian automáticamente al modo de ahorro de energía en determinadas condiciones.

Fronius Symo Hybrid

El inversor cambia al modo de ahorro de energía si la batería está vacía y no hay energía fotovoltaica disponible. Solo se mantiene la comunicación del inversor con el Smart Meter y Solar.web.

Fronius Solar Battery

La indicación permanece apagada en el modo de ahorro de energía. En Solar.web, el modo de ahorro de energía se indica mediante una "i" al lado del símbolo de batería. En la vista del balance energético no se mostrará el SOC (State of Charge) de la Fronius Solar Battery mientras dure el modo de ahorro de energía.

Condiciones de desconexión para la Fronius Solar Battery y el Fronius Symo Hybrid El estado de carga de la batería es inferior o igual que el estado de carga ≤ min. SoC mínimo registrado.

, La potencia de los módulos solares es inferior a 50 W.



La potencia actual de carga o descarga de la batería es inferior a 100 W.

 Hay menos de 50 W disponibles para cargar la batería. La potencia de
 alimentación a la red pública es al menos 50 W inferior a la potencia actualmente requerida por la red doméstica.

Si se cumplen todas las condiciones de desconexión, la batería cambia en 6 minutos al modo de ahorro de energía. Este retardo garantiza que el inversor se pueda rearrancar al menos una vez.

Después de la batería, el inversor cambia automáticamente al modo de ahorro de energía.

Corriente de emergencia:

Si se ha activado la función de emergencia, la batería no cambia al modo de ahorro de energía en el servicio de red. De lo contrario, no se puede garantizar el arranque autógeno (arranque sin red ni alimentación fotovoltaica) del sistema híbrido.

La batería cambia al modo de ahorro de energía durante el modo de emergencia y en caso de insuficiencia del estado de carga mínima.

Condiciones de conexión para el Fronius Symo Hybrid y la Fronius Solar Battery El modo de ahorro de energía finaliza si se cumple alguna de las siguientes condiciones durante al menos 30 segundos:

- Debido al cambio de un ajuste en la página web del inversor, ya no se permite el modo de ahorro de energía.
- Hay más de 50 W disponibles para cargar la batería. La potencia de alimentación a la red pública es al menos 50 W superior a la potencia actualmente requerida por la red doméstica.
- Si hay ajustada una reducción de potencia dinámica de 0 o si el sistema está funcionando en el modo de emergencia, la potencia de alimentación a la red pública siem-

	pre es inferior a la potencia requerida por la red doméstica. Para este caso existe una condición particular (reducción de potencia dinámica < 300 W o modo de emergencia activo): El modo de ahorro de energía finaliza si la potencia fotovoltaica es superior al umbral predeterminado (50 W).
Caso especial	Si el inversor no está en funcionamiento durante 12 minutos (por ejemplo: error), la batería cambia al modo de ahorro de energía. De este modo se evita una descarga espontánea de la batería.
Indicación en las pantallas y los in- terfaces de usua- rio	 Durante el modo de ahorro de energía: La pantalla de la batería está oscura La pantalla del inversor está oscura Se puede acceder a la página web del inversor Todos los datos disponibles se guardan y se envían a Solar.web Los datos actualmente disponibles se visualizan en Solar.web El modo de ahorro de energía se indica en la página web del inversor y en Solar.web mediante una "i" al lado del símbolo de batería en la vista general de la instalación.

G

The battery is in standby mode

Carga de calibración

Generalidades	La determinación del estado de carga exacto (State of Charge = SOC) de la Fronius Solar Battery es importante para el guiado de servicio. Para garantizarlo es necesario cargar la batería periódicamente al 100%. De este modo se calibra el valor SOC.				
	La carga de calibración se realiza automáticamente durante el servicio en curso al cabo de varios ciclos de carga y descarga. El momento en el que se llevan a cabo las cargas de calibración, depende fundamentalmente de dos factores: - Estado de carga medio - Caudal de energía de la batería				
	Como estos factores varían mucho en función del tiempo, el momento de una carga de calibración puede variar según la época del año. La descripción siguiente de la carga de calibración es válida a partir de la versión de software v1.4.1-12 de la monitorización de instalaciones Fronius.				
Beneficios de la carga de calibra- ción	Las diferencias naturales entre las diferentes capacidades de celda y la baja descarga es- pontánea que se produce en cualquier batería hacen que las tensiones de celda se vayan separando. En consecuencia, el valor SOC es menos exacto, hecho que repercute en el guiado de servicio. Si no se toman medidas, se producirán daños en la batería.				
	Gracias a la que la carga de calibración se lleva a cabo cíclicamente, todas las celdas de la batería tienen el mismo estado de carga y se calibra el valor SOC, garantizando una larga vida útil de las celdas de batería.				
Condiciones para el arranque de la carga de calibra- ción	Un ciclo de carga y descarga corresponde a un caudal de energía de 48 Ah por cada mó- dulo de batería. La carga de calibración se lleva a cabo cíclicamente según las siguientes condiciones: - Al cabo de 3 ciclos completos de carga y descarga y un SOC del 80%				
	 Al cabo de 5 ciclos completos de carga y descarga y un SOC del 50% Al cabo de 7 ciclos completos de carga y descarga, independientemente del SOC 				
	En caso de sistemas recién instalados, así como en caso de cambio o ampliación de mó- dulos, se inicia automáticamente una carga de calibración al cabo de 30 minutos.				
Desarrollo de la carga de calibra- ción	La carga de calibración se realiza primariamente con toda la potencia fotovoltaica. Si no hay suficiente energía fotovoltaica disponible, se toma energía de la red pública. Lo mismo ocurre si la función "Permitir carga desde la red" está desactivada, ya que se trata de una solicitud crítica para el funcionamiento.				
	El cálculo SOC se realiza por cada módulo de batería. Es por ello que cada módulo de batería debe alcanzar un SOC del 100%.				
Proceso de cali- bración	 Se deben cumplir las condiciones de arranque La batería se carga con una corriente mínima de 6,5 A o con toda la potencia fotovol- taica hasta el 100%. 				

 cada celda de todos los módulos de batería): Tensión de celda mínima ≥ 3,45 V y corriente < 100 mA Tensión de celda mínima > 3,5 V independientemente de la corriente Si un módulo de batería alcanza alguna de estas condiciones, se limita la corriente para evitar que se produzca una sobrecarga. Fluye una corriente en un rango de dos dígitos de mA a través de una resistencia de derivación La potencia fotovoltaica que no se necesita se vuelve a consumir directamente Si todas las celdas de todos los módulos de batería alcanzan una de las dos condiciones, se pone el SOC al 100% y la carga de calibración finaliza. 			
Debido a las tolerancias en las celdas, estas no siempre se cargan y descargan a la misma velocidad. Como las celdas y los módulos de batería están conmutados en serie y es la celda más lenta la que determina el tiempo de carga y descarga, las cargas de calibración no terminan todas al mismo tiempo.			
Las cargas de calibración que se realizan con muy poca frecuencia o los ciclos de carga completa (en función de la época del año, por ejemplo, durante los meses de invierno) dan lugar a mayores desviaciones de las tensiones de celda en los módulos de batería. En el modo de calibración hay una celda que se carga más rápido que las demás. A continuación esta celda comienza con la compensación. El resto de celdas solo se pueden cargar con una corriente de carga inferior y se requiere más tiempo hasta que estas celdas al-cancen el valor objetivo.			
Si la batería se carga plenamente con cierta frecuencia, las cargas de calibración se re- quieren en muy pocas ocasiones. Las celdas se calibran en cada carga con el 100% del SOC. Durante los meses de invierno con pocas cargas plenas y un menor caudal de energía, las cargas de calibración pueden requerir más tiempo porque se deben compensar mayo- res desviaciones entre los módulos de batería.			
 No se permite el consumo de energía desde la batería (descarga) La optimización del autoconsumo queda anulada durante la carga de calibración La carga de la red también se puede llevar a cabo si la función "Permitir carga desde la red" no está activada, ya que se trata de una carga de servicio relevante para el sistema 			

3. Para alcanzar un SOC del 100% por cada bandeja de módulo de batería, se debe

Indicación durante la carga de calibración El arranque de la carga de calibración aparece visible en Fronius Solar.web (vista actual y del balance energético) o en el interface web del inversor Fronius Symo Hybrid.



En Fronius Solar.web o en el interface web del inversor se visualiza la carga de calibración a modo de información en la sinopsis. Haciendo clic en el símbolo de batería (ilustración izquierda), se puede ver la información "La batería se encuentra en el modo de calibración"

En la representación del balance energético en Solar.web se pueden ver tanto el inicio como el final de la carga de calibración por el cambio del estado de la batería ("Modo de batería: Normal \rightarrow Calibrate [Calibrar]" y "Modo de batería: Calibrate [Calibrar] \rightarrow Normal") El siguiente gráfico muestra la carga de calibración en la vista del balance energético. Al

comienzo de la carga de calibración se carga la batería con toda la producción fotovoltaica. Una vez que hay una celda cargada plenamente, la batería tan solo absorbe una cierta corriente de carga. Esta corriente de carga va descendiendo hacia 0 A según aumenta la tensión de celda.



Igual que en el servicio normal, en la pantalla de la batería se muestra el estado "cargando" (CHG) y la correspondiente corriente de carga se emite en amperios. Si la corriente de carga desciende por debajo de 0,3 A, la pantalla solo muestra 0 A aunque la carga de calibración esté en curso.

En Fronius Solar.web se muestra el valor SOC de toda la batería. En la pantalla de la batería se pueden leer los valores SOC de los diferentes módulos de batería.

Manejo

Comunicación de datos

Zona de comunicación de da

Zona de comuni- cación de datos	(1) (2) (3) PIN 2 PIN 1 PIN 2 PIN 1 PIN 2 PIN 2 PIN 3		
	Pos.	Descripción	
	(1)	Interface de corriente multifuncional conmutable	
		Utilizar el conector opuesto de dos polos incluido en el volumen de suministro del inversor para la conexión al interface de corriente multifuncional.	
	(2)	Contacto de conmutación libre de potencial con conector opuesto	
		Máx. 250 V CA / 4 A CA Máx. 30 V CC / 1 A CC Máx. 1,5 mm² (AWG 16) sección transversal de cable	
		Pin 1 = Contacto de cierre (Normally Open) Pin 2 = Posición de la raíz (Common) Pin 3 = Contacto de apertura (Normally Closed)	
		Utilizar el conector opuesto incluido en el volumen de suministro del inversor para la conexión al contacto de conmutación libre de potencial.	
	(3)	Monitorización de instalaciones con antena WLAN	
Generalidades	El inve WLAN La mo - Pa - Ca - Ca - Ca - Ca - Ca - Ca - Ca - C	Iversor está equipado de serie con la monitorización de instalaciones compatible con AN y la unidad de gestión de energía (Fronius Datamanager). nonitorización de instalaciones Fronius incluye, entre otras, las siguientes funciones: Página web propia con indicación de los datos actuales y las más diversas opciones de ajuste Posibilidad de conexión directa con Fronius Solar.web Envío automático de mensajes de servicio por SMS o correo electrónico en caso de error Conexión de Internet mediante WLAN o LAN Control de carga del inversor mediante la especificación de valores límite de potencia, tiempos de marcha mínimos o máximos y tiempos de marcha teóricos Control del inversor mediante Modbus (TCP) Asignación de prioridades del control Control del inversor por medio de los contadores conectados (Fronius Smart Meter) Control del inversor a través de un receptor de telemando centralizado (por ejemplo, especificación de potencia reactiva o especificación de potencia efectiva) Reducción de potencia dinámica teniendo en cuenta el autoconsumo Control de la carga de batería teniendo en cuenta los objetivos de regulación ajusta- dos	
	- C	os ontrol del servicio de corriente de emergencia	

Elementos de manejo, conexiones e indicaciones en la monitorización de instalaciones



N.º Función

(1) Interruptor IP

Para cambiar la dirección IP:

Posición de interruptor A

Dirección IP predeterminada y apertura del punto de acceso a WLAN

Para una conexión directa con un PC mediante LAN, la monitorización de instalaciones trabaja con la dirección IP fija 169.254.0.180.

Si el interruptor IP se encuentra en la posición A, se abre adicionalmente un punto de acceso para establecer una conexión directa mediante WLAN con la monitorización de instalaciones.

Los datos de acceso para este punto de acceso son los siguientes: Nombre de la red: FRONIUS_239.XXXXXX Clave: 12345678

Se puede acceder a la monitorización de instalaciones:

- Con el nombre DNS "http://datamanager"
- Mediante la dirección IP 169.254.0.180 para el interface LAN
- Mediante la dirección IP 192.168.250.181 para el punto de acceso WLAN

Posición de interruptor **B** Dirección IP asignada

La monitorización de instalaciones funciona con una dirección IP asignada con un ajuste de fábrica dinámico (DHCP).

La dirección IP puede ajustarse en la página web de la monitorización de instalaciones.
N.º Función

(2) LED WLAN

- Parpadea en verde: la monitorización de instalaciones se encuentra en el modo de servicio

(el interruptor IP en la monitorización de instalaciones se encuentra en la posición A, o el modo de servicio se ha activado a través de la pantalla del inversor y el punto de acceso WLAN está abierto)

- Está iluminado en verde: hay una conexión WLAN establecida
- Parpadea alternativamente en verde/rojo: exceso del tiempo de apertura del punto de acceso WLAN después de la activación (1 hora)
- Está iluminado en rojo: no hay ninguna conexión WLAN establecida
- Parpadea en rojo: la conexión WLAN es defectuosa

(3) LED de conexión Fronius Solar.web

- Está iluminado en verde: conexión establecida con Fronius Solar.web
- Está iluminado en rojo: conexión necesaria pero no establecida con Fronius Solar.web
- No está iluminado: cuando no se requiere ninguna conexión con Fronius Solar.web o cuando se ha desactivado el envío de datos a Solar.web

(4) LED de alimentación

- Está iluminado en verde: alimentación principal suficiente a través del sistema de comunicación interno. La monitorización de instalaciones está lista para el uso.
- No está iluminado: alimentación principal no disponible a través del sistema de comunicación interno
- Parpadea en rojo: durante un proceso de actualización

¡IMPORTANTE! No interrumpir la alimentación principal durante el proceso de actualización.

- Está iluminado en rojo: el proceso de actualización ha fallado

(5) LED de conexión

- Está iluminado en verde: conexión establecida dentro del sistema de comunicación interno
- Está iluminado en rojo: conexión interrumpida dentro del sistema de comunicación interno

(6) Conexión LAN

- Interface de Ethernet con identificación de color azul, para la conexión del cable de Ethernet
- (7) I/Os

Entradas y salidas digitales



N.º Función

Modbus RTU bifilar (RS485):

- D- Datos de Modbus -
- D+ Datos de Modbus +

Alimentación interna/externa

- GND
- + U_{int} / U_{ext} Salida de la tensión interna 12,8 V o entrada para una alimentación externa de tensión >12,8 - 24 V CC (+ 20 %)

Entradas digitales: 0 - 3, 4 - 9

Niveles de tensión: low (baja) = mín. 0 V - máx. 1,8 V, high (alta) = mín. 3 V - máx. 24 V CC (+ 20 %)

Corrientes de entrada: según la tensión de entrada, resistencia de entrada = 46 kOhm

Salidas digitales: 0 - 3

Capacidad de conmutación en caso de alimentación a través de la tarjeta enchufable de la monitorización de instalaciones: Suma de 3,2 W para las 4 salidas digitales

Capacidad de conmutación en caso de alimentación a través de una fuente de alimentación externa con mín. 12,8 - máx. 24 V CC (+ 20 %), conectada a Uint / Uext y GND: 1 A, 12,8 - 24 V CC (según la fuente de alimentación externa) por cada salida digital

La conexión a las I/O se realiza a través del conector opuesto suministrado.

(8) Base de antena

- Para enroscar la antena WLAN
- (9) Interruptor de terminación de Modbus (para Modbus RTU) Terminación de bus interna con resistencia de 120 ohmios (sí/no)

Interruptor en posición "on" (CON): resistencia de finalización de 120 ohmios activa Interruptor en posición "off" (DES): no hay ninguna resistencia de finalización activa



¡IMPORTANTE! En caso de un bus RS485, la resistencia de finalización debe estar activa en el primer y en el último equipo. Para una descripción más detallada, consultar las instrucciones de instalación.

Fronius Hybrid inversor

Elementos de manejo e indicaciones



Pos. Descripción

(1) Pantalla

Para indicar valores, ajustes y menús

LED de control y de estado

(2)	 El LED de estado general está iluminado en los siguientes casos: Cuando se muestra un mensaje de estado en la pantalla (rojo para errores y naranja para advertencias) Cuando se produce una interrupción del suministro de energía a la red Durante la solución de errores (el inversor está esperando una confirma- ción o a que se solucione el error producido)
(3)	 El LED de arranque (naranja) está iluminado cuando: El inversor se encuentra en la fase de arranque automático o autocompro- bación (en cuanto los módulos solares entregan suficiente potencia des- pués del alba) El inversor se ha conmutado al servicio de reposo en el menú de configu- ración (= desconexión manual del suministro de energía a la red) Se actualiza el software del inversor
(4)	 El LED de estado de servicio (verde) está iluminado: Cuando la instalación fotovoltaica funciona sin perturbaciones después de la fase de arranque automático del inversor Mientras se está realizando el suministro de energía a la red o durante el servicio de almacenamiento
Teclas o tes:	de control que, según la selección, están ocupadas con funciones diferen-
(5)	Tecla "Izquierda/arriba" Para navegar hacia la izquierda y hacia arriba
(6)	Tecla "Abajo/derecha" Para navegar hacia abajo y hacia la derecha

- (7) Tecla "Menú/Esc"
 Para cambiar el nivel del menú
 Para salir del menú de configuración
- (8) Tecla "Enter" Para confirmar una selección

БS

Las teclas funcionan de forma capacitiva. Las teclas son pulsadores capacitivos, por lo que si se humedecen con agua puede disminuir la función de las mismas. Para un funcionamiento óptimo de las teclas, deben secarse con un paño en caso necesario.

Pantalla

La alimentación de la pantalla se realiza a través de la tensión de red CA, así como a través del lado de FV y de la batería. Según el ajuste del menú de configuración, la pantalla puede estar disponible durante todo el día.

¡IMPORTANTE! La pantalla del inversor no es un aparato de medición calibrado. Se produce una pequeña desviación de carácter sistémico de determinados porcentajes respecto al contador de energía de la empresa suministradora de energía. Para calcular de forma exacta los datos con la empresa suministradora de energía, se requiere un contador calibrado.

	Punto de menú
Potencia de salida	Explicación de los parámetros
2585	Indicación de valores y unidades, así como de códigos de estado
± + +	Ocupación de las teclas de control

Zonas de indicación en la pantalla, modo de indicación



(*) Barra de desplazamiento

Símbolo de memoria - Aparece brevemente al guardar los valores ajustados

Fronius Solar Battery

Módulo de gestión de baterías



(1) Pantalla LCD

Muestra la información sobre el estado de un módulo (carga/descarga, tensión total, intensidad de corriente total, capacidad restante total, número de módulos conectados, capacidad restante de cada uno de los módulos, tensión/temperatura, etc. del bloque de celdas).

(2) Interruptor DISP

Cambia la información mostrada en la pantalla.

(3) LED indicador Estado normal: Verde Error: Parpadeando en rojo

(4) Interruptor POWER ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) POWER ON: Para encender los módulos de batería y el módulo de gestión de baterías (servicio)

POWER OFF: Para apagar los módulos de batería y el módulo de gestión de baterías (alimentación principal interrumpida)

Módulo de batería



(1) LED indicador Estado normal: Verde

Error: Parpadeando en rojo

Pulsar la tecla DISP para visualizar la información en la pantalla.

Diagrama de conmutación para la pantalla



- Pulsar y mantener pulsada la tecla DISP
- → Pulsar la tecla DISP
- Nr.N. Hace referencia al módulo de memoria número N

Consejos:

- Pulsar la tecla DISP durante más de 3 segundos
- Si se pulsa y se mantiene pulsada la tecla DISP en la pantalla "Connection" (Conexión), la indicación de pantalla vuelve a "Overall" (General)
- El "Comm Off Mode" (Modo com. desconectado) se utiliza para el mantenimiento

Indicaciones de pantalla

Pantalla "Overall" (General)

MODEEDIISIIIEEIIO.OO RSOCEI302 VEI300.0V

Indica- ción	Detalles	Pantalla
MODE (MODO)	Estado de carga/descarga y parada	DIS: Descarga CHG: Cargar
RSOC	Capacidad restante del sistema	0 % - 100 %
I	Intensidad de corriente total en el sis- tema	-999,9 A hasta +999,9 A
V	Tensión total en el sistema	0,0 V hasta +999,9 V

Pantalla "Connection" (Conexión)



Indica- ción	Detalles	Pantalla
UNIT	Número de los módulos conectados	1 - 16
VER	Versión	XXXX
CON	Estado de los módulos conectados	En el ejemplo anterior hay 6 módulos conectados (n.º 00 - n.º 05)

Indicación "Status"

Indica- ción	Detalles	Pantalla
M_NO	Número de módulos mostrados	00 - 15
STAT	Estado de módulo	YX (Y: estado actual, X: estado ante- rior) 1X [Pre Charge]: Carga previa 2X [Initial]: Inicial 3X [Normal Chg]: Carga normal 4X [Terminate]: Final de carga 5X [Normal Dis]: Descarga normal 6X [Over Volt]: Sobretensión 7X [Over Volt]: Sobretensión 7X [Over Dis]: Sobredescarga 8X 9X [Over Temp C]: Carga de sobre- temperatura Carga AX [Over Curr C]: Carga de exceso de corriente BX [Over Temp D]: Descarga de so- bretemperatura CX [Over Curr D]: Descarga de exce- so de corriente DX [Unbalance]: Desequilibrio de cel- das EX [Chg Supsend]: Carga suspendi- da FX

Indicación "Mode, Current, SOC, Voltage" (Modo, corriente, SOC, tensión)

M_NDE011IEH_110.0A RSOCH_302UH51.2V
--

Indica- ción	Detalles	Pantalla
M_NO	Número de módulos mostrados	00 - 15
RSOC	Capacidad restante del módulo	0 % - 100 %
I	Intensidad de corriente de módulo en el sistema	-999,9 A hasta +999,9 A
V	Tensión de módulo en el sistema	0,0 V hasta +999,9 V

Indicación "Cell Temp., Cycle Count" (Temp. celda, recuento de ciclos)

|--|

Indica- ción	Detalles	Pantalla
M_NO	Número de módulos mostrados	00 - 15
CYCL	Número de ciclos	0000 - 9999
Т	Temperatura media de todas las cel- das	-99,9 °C hasta +99,9 °C

Indicación "Alarm bits" (Bits de alarma)

ALRMEOOOOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
--

Indica- ción	Detalles	Pantalla
M_NO	Número de módulos mostrados	00 - 15
ALRM	Estado de módulo	8000 [Over Volt]: Sobretensión 4000 [Terminate]: Final de carga 2000 [Under Volt]: Falta de tensión 1000 [Over Curr]: Exceso de corrien- te 0800 [Over Temp]: Exceso de tempe- ratura 0400 [0]: 0200 [Resister]: Resistencia de alar- ma 0100 [Unbalance]: Desequilibrio de celdas Indicación cuando se activan va- rias alarmas Ejemplo: Cuando se detecta tanto "Over Current" como también "Over Temp", se muestra el mensaje si- guiente. El nivel de bit más alto tiene prioridad frente a los mensajes entre paréntesis: "ALRM=1800 [Over Cu- rr]"

Indicación "Heatsink Temp" (Temp. disipador)



Indica-	Detalles	Pantalla
ción		

HEAT- SINK_TM P	Temperatura del disipador de calor	-40 °C hasta +119 °C
COMM QL	Calidad de la comunicación interna	0% - 100%

Conexiones del conversor de datos



Elementos de manejo e indicaciones del conversor de datos

Conexión con la Fronius Conexión con el inver-Solar Battery sor híbrido de Fronius



Ajustes de fábrica:

- S4 = 0x0 (hexadecimal) = 0000 (binario)
- S5 = 0x0 (hexadecimal) = 0000 (binario)
- S6 = 0x1 (hexadecimal) = 0001 (binario)
- S7 = 0x4 (hexadecimal) = 0100 (binario)



Terminal RS485 Rx422 = off (desconectado) Tx 422 = off (desconectado)

45

SП

Indicaciones LED del conversor de datos

El conversor de datos dispone de 8 LED con el siguiente significado:

Fronius Solar Battery RS232/422/485	Inversor híbrido de Fronius Fieldbus-RS232/ 422/485		
LED Power		Verde	Alimentación de tensión en el lado de almacenamiento
LED 1/2/4/8 (Error No / Selected ID)		Verde	Error general de la puerta de enlace
LED State		Rojo/ver- de	Error general de la puerta de enlace
	LED State	Rojo/ver- de	Estado de interface del inver- sor
	LED Power	Verde	Alimentación de tensión del in- versor

LED "Power" (Fronius Solar Battery)

Este LED está conectado directamente con la alimentación de tensión (también con separación de potencial opcional) del primer interface serial.

LED "1/2/4/8 (Error No / Selected ID)"

Si estos 4 LED y el LED "State" se iluminan al mismo tiempo en rojo, se muestra el número de error con codificación binaria según la tabla del capítulo "Solución de errores".

LED "State" (Estado)(Fronius Solar Battery)

lluminado en verde	Estado OK
Parpadeando en ver- de	Estado OK
Parpadeando en ver- de/rojo	Estado OK
lluminado en rojo	Error general de la puerta de enlace (ver los LED de número de error)
Parpadeando en rojo	El conversor de datos se encuentra en el modo de configuración/ test

LED "State" (Estado) (inversor híbrido de Fronius)

Iluminado en verde	Inicializado e iniciado
Parpadeando en ver- de	Inicializado
Parpadeando en ver- de/rojo	-
lluminado en rojo	Error general de bus (System Error 10 o error de sistema 10)
Parpadeando en rojo	El parpadeo comienza inmediatamente después del "BusStart" -> Inicialización con error El parpadeo comienza durante el servicio en marcha -> Fallo de datos

LED "Power" (Potencia) (inversor híbrido de Fronius)

Este LED está conectado directamente a la alimentación de tensión del interface.

Navegación en el nivel del menú

Activar la ilumina- ción de la pantalla	 Pulsar cualquier tecla Se activa la iluminación de la pantalla. En el punto de menú CONFIG existe la posibilidad de ajustar una iluminación de la pantalla que está constantemente iluminada o apagada.
Desactivación au- tomática de la ilu- minación de la pantalla / Cambiar al punto de menú "AHORA"	 Si durante 2 minutos no se pulsa ninguna tecla, se apaga automáticamente la iluminación de la pantalla y el inversor cambia al punto de menú "AHORA" (siempre y cuando la iluminación de la pantalla esté ajustada al servicio automático). El cambio al punto de menú "AHORA" se realiza dentro cualquier posición dentro del nivel del menú, con la excepción de del registro de menú de configuración "Reposo". Se muestra la potencia actualmente suministrada.
Abrir el nivel del menú	I HORE Potencia de salida 2585 ₩
	La pantalla cambia al nivel del menú. La pantalla cambia al nivel del menú. La pantalla cambia al nivel del menú. La pantalla cambia al nivel del menú. Seleccionar el punto de menú desea- do con las teclas "izquierda" o "dere- cha" Abrir el punto de menú deseado pul- sando la tecla "Enter"
	 Los puntos de menú AHORA Indicación de valores actuales LOG Datos registrados del día de hoy, del año natural en curso y desde la primera puesta en marcha del inversor GRÁFICO La curva característica del día muestra gráficamente la curva de la potencia de salida durante el día. El eje de tiempo se escala automáticamente. Pulsar la tecla "Volver" para cerrar la indicación. SETUP Menú de configuración INFO información sobre el equipo y el software
Valores mostra- dos en el punto de menú AHORA	Potencia de salida (W): se muestra la potencia de salida Potencia reactiva CA (VAr) Tensión de red (V) Corriente de salida (A) Frecuencia de red (Hz) Tensión solar (V): de U PV

	Corriente solar (A): de I PV
	Hora fecha: hora y fecha en el inversor
Valores mostra- dos en el punto de menú LOG	Energía suministrada (kWh / MWh) Energía entregada por el inversor durante el período de tiempo contemplado
	Debido a los diferentes métodos de medición, se pueden producir desviaciones respecto a los valores de indicación en otros aparatos de medición. Para la facturación de la ener- gía suministrada solo tienen carácter vinculante los valores de indicación del aparato de medición calibrado y puesto a disposición por la empresa suministradora de electricidad.
	Máx. potencia de salida (W) Máxima potencia entregada por el inversor durante el período de tiempo contemplado
	Rendimiento Dinero generado durante el período de tiempo contemplado (se pueden ajustar la divisa y el factor de conversión en el menú de configuración)
	lgual que en el caso de la energía suministrada, también se pueden producir desviacio- nes del rendimiento en relación con otros valores de medición.
	El ajuste de la divisa y de la tasa de facturación se describe en el apartado "El menú de configuración".
	El ajuste de fábrica varía en función de la correspondiente configuración de país.
	Máxima tensión de red (V) Máxima tensión de red medida durante el período de tiempo contemplado
	Máx. tensión solar (V) Máxima tensión de módulo solar medida durante el período de tiempo contemplado
	Horas de servicio Duración de servicio del inversor (HH:MM).
	¡IMPORTANTE! Para la correcta indicación de los valores de día y año, es necesario que la hora esté ajustada correctamente.
	Horas de servicio alternativas Duración de servicio del inversor (HH:MM) en el modo alterativo (modo de emergencia).

Puntos de menú en el menú de configuración

Reposo	Activación/desactivación manual del servicio de reposo						
	 No se produce ninguna alimentación a la red. El LED de arranque está iluminado en naranja. En el servicio de reposo no se puede visualizar ni ajustar ningún otro punto de menú dentro del nivel del menú. No está activado el cambio automático al punto de menú "AHORA" después de 2 mi- nutos sin pulsar ninguna tecla. El servicio de reposo solo puede finalizarse manualmente pulsando la tecla "Enter". El servicio de alimentación a la red puede restablecerse en cualquier momento (acti- var "Reposo"). 						
	Ajustar el servicio de reposo (desconexión manual del servicio de alimentación a la red):						
	 Seleccionar el registro "Reposo" Pulsar la tecla "Enter" 						
	En la pantalla aparecen alternativamente "REPOSO" y "ENTER". Ahora, el modo de reposo está activado. El LED de arranque está iluminado en naranja.						
	Restablecimiento del servicio de alimentación a la red: En el servicio de reposo aparecen alternativamente "REPOSO" y "ENTER" en la pantalla. Pulsar la tecla "Enter" para restablecer el servicio de alimentación a la red Se muestra el registro "Reposo". Paralelamente, el inversor va pasando por la fase de arranque. El LED de estado de servicio está iluminado en verde después de restablecer el servicio de alimentación a la red.						
				Relé	Activar el relé, ajustes de relé, prueba de relé		
					Margen de ajuste Modo de relé / Prueba de relé / Punto de conexión* / Punto de desconexión*		
					* Se muestra únicamente cuando la función "Gestor de energía" está activada en "Modo de relé".		
 Modo de relé Sirve para seleccionar las diferentes funciones del contacto de conmutación libre de potencial en la zona de comunicación de datos: Función de alarma Salida activa Gestor de energía 							
	Margen de ajusteTODOS / Permanente / DES / CON / Gestor de energíaAjuste de fábricaALL (TODOS)						

Función de alarma:

Permanent /	Conmutación del contacto de conmutación libre de potencial en caso
ALL (Perma-	de códigos de servicio temporales (por ejemplo, breve interrupción del
nente / TO-	servicio de alimentación a la red, aparece un código de servicio con
DOS):	un determinado número por día, ajustable en el menú "BÁSICO")
Salida activa:	
CON:	El contacto de conmutación NO, libre de potencial, está continuamen-

ON:	El contacto de conmutación NO, libre de potencial, está continuamen-
	te conectado mientras el inversor se encuentra en servicio (mientras
	la pantalla está iluminada o indica algo).

DES: El contacto de conmutación NO, libre de potencial, está apagado.

Gestor de energía:

Gestor de	Información más detallada sobre la función "Gestor de energía" figura
energía:	en el siguiente apartado "Gestor de energía".

Prueba de relé

Prueba de funcionamiento para comprobar si el contacto de conmutación libre de potencial conmuta periódicamente

Punto de conexión (solo con la función "Gestor de energía" activada) Para ajustar el límite de potencia efectiva a partir del cual se conecta el contacto de conmutación libre de potencial

Ajuste de fábrica	1000 W
Margen de ajuste	Punto de desconexión: máxima potencia nominal del inversor / W / kW
Punto de desconexión Para ajustar el límite de	(solo con la función "Gestor de energía" activada)

Para ajustar el límite de potencia efectiva a partir del cual se desconecta el contacto de conmutación libre de potencial

Ajuste de fábrica	500
Margen de ajuste	0 - punto de conexión / W / kW

Gestor de energíaMediante la función "Gestor de energía" puede activarse el contacto de conmutación libre
de potencial para que funcione como actuador.menú "Relés")Puede controlarse un consumidor conectado al contacto de conmutación libre de potencial

Puede controlarse un consumidor conectado al contacto de conmutación libre de potencial especificando un punto de conexión o desconexión que dependa de la potencia de alimentación.

El contacto de conmutación libre de potencial se desconecta automáticamente,

- cuando el inversor no alimenta la red pública con corriente.
- cuando el inversor se conmuta manualmente al servicio de reposo.
- cuando hay una especificación de potencia efectiva < 10 % de la potencia nominal.

Para activar la función "Gestor de energía", se debe seleccionar "Gestor de energía" y pulsar la tecla "Enter".

Si la función "Gestor de energía" está activada, se muestra el símbolo "Gestor de energía" en la parte superior izquierda de la pantalla:



Cuando el contacto de conmutación NO libre de potencial está apagado (contacto abierto)



Cuando el contacto de conmutación NO libre de potencial está conectado (contacto cerrado)

Para desactivar la función "Gestor de energía", se debe seleccionar otra función y pulsar la tecla "Enter".

Indicaciones para la configuración del punto de conexión y desconexión

El interface del Fronius Energy Management Relay se refiere siempre a la potencia de salida del inversor que en caso del sistema híbrido no coincide necesariamente con la generación FV.

Si la diferencia entre el punto de conexión y el punto de desconexión es insuficiente y hay oscilaciones en la potencia efectiva, pueden producirse múltiples ciclos de conmutación. Para evitar conexiones y desconexiones frecuentes, la diferencia entre el punto de conexión y el punto de desconexión debería ser como mínimo de 100 - 200 W.

Al seleccionar el punto de desconexión debe tenerse en cuenta el consumo de potencia del consumidor conectado.

Al seleccionar el punto de conexión deben tenerse en cuenta las condiciones meteorológicas y la irradiación solar prevista.

Ejemplo de aplicación

Punto de conexión = 2000 W, punto de desconexión = 1800 W

En caso de que el inversor proporcione al menos 2000 W o más, se conecta el contacto de conmutación libre de potencial del inversor.

Si la potencia del inversor es inferior a 1800 W, se desconecta el contacto de conmutación libre de potencial.

Posibles aplicaciones: Servicio de una bomba de calor o de un climatizador con el máximo uso de corriente propia

Hora/fecha Ajustar la hora, la fecha y la conmutación automática del horario de verano/invierno

Margen de ajuste

Ajustar la hora / Ajustar la fecha / Formato de indicación para la hora / Formato de indicación para la fecha / Horario verano/invierno

Ajustar la hora

Ajuste de la hora (hh:mm:ss o hh:mm am/pm, según el ajuste en "Formato de indicación para la hora")

Ajustar la fecha

Ajuste de la fecha (puede ser dd.mm.yyyy o mm/dd/yyyy, según el ajuste en "Formato de indicación para la fecha")

Formato de indicación para la hora

Para especificar el formato de indicación para la hora

Margen de ajuste	12hrs / 24hrs
Ajuste de fábrica	En función de la configuración de país

Formato de indicación para la fecha

Para especificar el formato de indicación para la fecha

Margen de ajuste	mm/dd/yyyy / dd.mm.yy
Ajuste de fábrica	En función de la configuración de país

Horario verano/invierno

Para activar/desactivar la conmutación automática del horario de verano/invierno

Margen de ajusteon / off (CON / DES)Ajuste de fábricaon (CON)

¡IMPORTANTE! Para poder mostrar correctamente los valores de día y año, así como la curva característica del día, es indispensable ajustar correctamente la hora y la fecha.

Ajustes de la pan- talla	Margen de a	ajuste	Idioma / Modo nocturno / Contraste / Iluminación
	Idioma Aiuste del id	ioma de la n	antalla
	Ajuste del la		
	Margen de a	ajuste	Alemán, inglés, francés, neerlandés, italiano, español, checo, eslovaco, etc.
	Modo noctu Modo noctur talla durante	I rno no DATCON la noche o o	/l: sirve para controlar el servicio DATCOM y el servicio de la pan- cuando la tensión CC disponible no es suficiente
	Margen de a Aiuste de fá	ajuste brica	AUTO / ON / OFF (AUTO / CON / DES) OFF (DES)
	·		
	AUTO:	El servicio ción de inst La pantalla quier tecla.	DATCOM se mantiene siempre y cuando haya una monitoriza- alaciones Fronius activa. está oscura durante la noche y puede activarse pulsando cual-
	ON (CON):	El servicio l ininterrump pantalla sie	DATCOM se mantiene siempre. El inversor pone a disposición idamente los 12 V para la alimentación de Fronius Solar Net. La empre está activa.
		¡IMPORTA con los con rriente del i	NTE! Si el modo nocturno DATCOM está en ON (CON) o AUTO nponentes de Fronius Solar Net conectados, el consumo de conversor aumenta durante la noche hasta unos 7 W.
	OFF (DES):	¡IMPORTA modo noctu	NTE! Si hay una batería conectada en el sistema y activada, el urno no debe estar en OFF (DES).
		No hay serv te CA para La pantalla laciones Fr	vicio DATCOM durante la noche y el inversor no requiere corrien- la alimentación del sistema de comunicación interno. está desactivada durante la noche y la monitorización de insta- onius no se encuentra a disposición.
	Contraste Ajuste del co	ontraste en la	a pantalla
	Margen de a	ajuste	0 - 10
	Ajuste de fá	brica	5

Como el contraste varía en función de la temperatura, un cambio de las condiciones ambientales puede hacer necesario un ajuste del punto de menú "Contraste".

lluminación

Ajuste previo de la iluminación de la pantalla

El punto de menú "Iluminación" solo se refiere a la iluminación del fondo de la pantalla.

	Margen de ajuste	AUTO / ON / OFF (AUTO / CON / DES)			
	Ajuste de fábrica	AUTO			
	AUTO: La iluminación de la pantalla se activa pulsando cualquier tecla. La ilumina- ción de la pantalla se apaga si no se pulsa ninguna tecla en 2 minutos.				
	ON La iluminación de la pantalla está permanentemente encendida con el inv (CON): sor activo.				
	OFF La iluminación de la pantalla está constantemente apagada. (DES):				
Rendimiento	Ajuste				
energético	 de la divisa de la tarifa de a 	limentación			
	Margen de ajuste	Desviación contador / Calibración contador / Divisa / Tarifa de alimentación			
	Divisa Ajuste de la divisa	Divisa Ajuste de la divisa			
	Margen de ajuste	3 dígitos, A-Z			
	Tarifa de alimentación Ajuste de la tasa de facturación para la remuneración de la energía suministrada				
	Margen de ajuste	2 dígitos, 3 puntos decimales			
	Ajuste de fábrica	(en función de la configuración de país)			
Ventilador	Para comprobar la funcionalidad de ventilador				
	Margen de ajuste	Prueba de ventilador #1 / Prueba de ventilador #2 (en función del equipo)			
	 Seleccionar el ventilador deseado con las teclas "arriba" y "abajo" La prueba del ventilador seleccionado se inicia pulsando la tecla "Enter". El ventilador funciona hasta que se vuelva a salir del menú pulsando la tecla "Esc". 				

El punto de menú CONFIG

Ajuste previo

El inversor ha sido preconfigurado de fábrica y se encuentra en disposición de servicio. No se necesita ningún tipo de ajuste previo para el servicio de alimentación de la red completamente automático.

El punto de menú CONFIG permite una sencilla modificación de los ajustes previos del inversor para responder a los deseos y requisitos específicos del usuario.

Actualizaciones de software



¡OBSERVACIÓN! Debido a las actualizaciones de software, el equipo puede contar con funciones que no se describan en este manual de instrucciones o al revés. Además, alguna ilustración puede variar con respecto a los elementos de manejo de su equipo. No obstante, el funcionamiento de los elementos de manejo es idéntico.

Navegación en el punto de menú CONFIG



الم

Acceder al punto de menú CONFIG

Hojear entre los registros



Salir de un registro



- Seleccionar el punto de menú "CON-1 FIG" con las teclas "Izquierda" o "Derecha"
- Pulsar la tecla "Enter" 2

Se muestra el primer registro del punto de menú CONFIG: "Reposo"

Hojear entre los registros disponibles 3 con las teclas "Arriba" o "Abajo"

Pulsar la tecla "Volver" para salir de 4 un registro

Se muestra el nivel del menú

Si durante 2 minutos no se pulsa ninguna tecla, el inversor cambia desde cualquier posición dentro del nivel del menú al punto de menú "AHORA" (excepción: registro de menú de configuración "Reposo"), se apaga la iluminación de la pantalla. Se muestra la potencia de alimentación actualmente suministrada. Ajustar los regis-Entrar al punto de menú CONFIG 1 tros de menú de Seleccionar el registro deseado con las teclas "arriba" o "abajo" 2 configuración en general Pulsar la tecla "Enter" 3 4 El primer dígito del valor a ajustar par-Se muestran los ajustes disponibles: padea: Seleccionar un número para el primer Seleccionar el ajuste deseado con 4 las teclas "arriba" o "abajo" dígito con las teclas "arriba" o "abajo" **▲ ♥ * *** 5 Pulsar la tecla "Enter" 5 Pulsar la tecla "Enter" para guardar y adoptar la selección. ₽ El segundo dígito del valor parpadea. Pulsar la tecla "Esc" para no guardar Repetir los pasos de trabajo 4 y 5 6 la selección. hasta que... ▲ todo el valor a ajustar esté parpadeando. 7 Pulsar la tecla "Enter" 4 Si fuera necesario, repetir los pasos 8 de trabajo 4-6 para las unidades o para otros valores a ajustar, hasta que la unidad o el valor a ajustar estén parpadeando. 9 Pulsar la tecla "Enter" para guardar y adoptar las modificaciones. ₽ Pulsar la tecla "Esc" para no guardar las modificaciones. ▲ Se muestra el primer registro actualmente Se muestra el primer registro actualmente seleccionado. seleccionado. Ejemplo de apli-Seleccionar el registro de menú de |1| cación: Ajustar la I SETUP I configuración "Hora / Fecha" hora Standby Pulsar la tecla "Enter" 2 Relay

> isplay Setting nergy Yield

له



Se muestra la visión general de los valores ajustables.

- Seleccionar "Ajustar la hora" con las teclas "Arriba" o "Abajo"
- Pulsar la tecla "Enter"

Se muestra la hora. (HH:MM:SS, indicación de 24 horas), el dígito de decena para la hora parpadea.

- Seleccionar un valor para el dígito de decena de la hora con las teclas "Arriba" o "Abajo"
- Pulsar la tecla "Enter"

El dígito de unidad para la hora parpadea.

- **7** Repetir los pasos de trabajo 5 y 6 para el dígito de unidad de la hora, para los minutos y los segundos hasta que...
- ... la hora ajustada parpadee.
- 8 Pulsar la tecla "Enter"

Se acepta la hora y se muestra la visión general de los valores ajustables.

▲ 4 Pulsar la tecla "Esc"

Se muestra el registro de menú de configuración "Hora / Fecha".

El punto de menú INFORM

Valores de medi- ción	PV Iso. Resistencia de aislamier	to de la instalación fotovoltaica y del sistema de almacenamiento		
	Ext. Lim. Reducción de potencia e sa distribuidora de red	xterna en porcentaje, por ejemplo, predeterminada por la empre-		
	U PV Tensión FV actual en los	bornes incluso cuando el inversor no está alimentando		
	GVDPR Reducción de potencia e	en función de la tensión de red		
	Fan #1 Valor porcentual de la po	otencia nominal del ventilador		
Estado de la eta-	Se puede mostrar la indio	cación del estado de los últimos errores aparecidos en el inversor.		
	¡IMPORTANTE! Como consecuencia de una irradiación solar débil, cada mañana y cada noche aparecen los mensajes de estado 306 (Potencia baja) y 307 (Tensión baja). Estos mensajes de estado no tienen su origen en ningún error.			
	 Después de pulsar l como de los últimos Hojear la lista con la Pulsar la tecla "Volv 	a tecla "Enter" se muestra el estado de la etapa de potencia, así errores que se han producido. s teclas "arriba" o "abajo" er" para salir de la lista de estados y errores		
Estado de red	Se pueden mostrar los ú - Después de pulsar l han producido - Hojear la lista con la - Pulsar la tecla "Volv	ltimos 5 errores de red que se han producido: a tecla "Enter" se muestran los últimos 5 errores de red que se is teclas "arriba" o "abajo" er" para salir de la indicación de los errores de red		
Información del equipo	Para indicar los ajustes r lores mostrados varían e ajustes específicos del ir	elevantes para una empresa suministradora de energía. Los va- en función de la correspondiente configuración de país o de los aversor.		
	Zona de indicación	Generalidades / Ajuste de país / Seguidor MPP / Monitorización de red / Límites de tensión de red / Límites de frecuencia de red / Modo Q / Límite de potencia CA / Reducción de tensión CA / Fault Ride Through		

Generalidades:	Tipo de equipo Fam.
Ajuste de país:	Setup Configuración de país ajustada
	Version Versión de la configuración de país Configuración de país alternativo (corriente de emergencia) u original activado
	Group Grupo para la actualización del software del inversor
Seguidor MPP:	Seguidor FV
Monitorización de red:	GMTi Tiempo de arranque del inversor en s
	GMTr Tiempo de reconexión en s después de un error de red
	ULL Valor medio de la tensión de red durante 10 minutos en V
	LLTrip Tiempo de activación para la monitorización de tensión a largo plazo
Límites de tensión de red:	UILmax Valor de tensión de red interior superior en V
	UILmin Valor de tensión de red interior inferior en V
Límites de frecuencia de red:	FILmax Valor de frecuencia de red interior superior en Hz
	FILmin Valor de frecuencia de red interior inferior en Hz
Modo Q:	Factor de potencia actualmente ajustado Cos phi (por ejemplo: Cos [phi] constante / Q constante / Curva carac- terística Q[U] / etc.)
Límite de potencia CA:	Max. P AC Reducción de potencia manual

Reducción de tensión CA:	Status ON / OFF (CON / DES) Reducción de potencia en función de la tensión
	GVDPRe Umbral en el que comienza la reducción de potencia en función de la tensión
	GVDPRv Gradiente de reducción con el que se reduce la potencia, por ejemplo: 10% por cada voltio que se encuentra por encima del umbral GVDPRe.
	Message Activa el envío de un mensaje de información a través de Fro- nius Solar Net
Fault Ride Through:	Status (Estado) - Ajuste estándar: OFF (DES) Si la función está activada, el inversor no se desconecta inme- diatamente en caso de una caída de tensión CA corta (fuera de los límites ajustados por la empresa suministradora de ener- gía), sino que sigue alimentando durante un tiempo definido.
	DB min - Ajuste estándar: 90 % "Dead Band Minimum" (zona muerta mínima) ajustada en por- centaje
	DB max - Ajuste estándar: 120 % "Dead Band Maximum" (zona muerta máxima) ajustada en por- centaje
	k-Fac Ajuste estándar: 0
ndicación del número d dos en el inversor (por e	e versión y del número de serie de los circuitos impresos instala- jemplo, para fines de servicio)
Zona de indicación	Pantalla / Software de pantalla / Suma de chequeo SW / Memo- ria de datos / Memoria de datos #1 / Etapa de potencia / Etapa de potencia SW / Filtro CEM / Power Stage #3 / Power Stage #4

Versión

Activar y desactivar el bloqueo de teclas

Generalidades

El inversor está equipado con una función de bloqueo de teclas. Si el bloqueo de teclas está activado, no se puede abrir el menú de configuración, por ejemplo, a modo de protección contra un desajuste accidental de los datos de configuración.

Para activar/desactivar el bloqueo de teclas es necesario introducir el código 12321.

Activar y desactivar el bloqueo de teclas





|<mark>CODIGO</mark>| \Coqiigp_de|aqcepo/



Se muestra el nivel del menú.

2 Pulsar 5 veces la tecla "Menú / Esc" sin ocupar

En el menú "CÓDIGO" se muestra el "Código de entrada" y el primer dígito parpadea.

- Introducir el código 12321: Seleccionar el valor para el primer dígito del código con las teclas "arriba" o "abajo"
- Pulsar la tecla "Enter"

El segundo dígito parpadea.

5 Repetir los pasos de trabajo 3 y 4 para el segundo dígito, el tercer dígito, el cuarto dígito y el quinto dígito del código hasta que...

el código ajustado parpadee.

4

6 Pulsar la tecla "Enter"

En el menú "LOCK" se muestra "Bloqueo de teclas".

+ - 7 Activar o desactivar el bloqueo de teclas con las teclas "arriba" o "abajo":

> CON = El bloqueo de teclas está activado (no es posible abrir el punto de menú CONFIG)

> DES = El bloqueo de teclas está desactivado (es posible abrir el punto de menú CONFIG)

✔ 8 Pulsar la tecla "Enter"

El menú básico

Acceder al menú básico



- Editar el registro seleccionado pulsando la tecla "Enter"
- ▲ 9 Pulsar la tecla "Esc" para salir del menú básico

Los registros del En el menú básico

En el menú básico se ajustan los siguientes parámetros importantes para la instalación y el servicio del inversor:

Seguidor del Punto de Máxima Potencia (MPPT) 1

- Modo de operación CC: MPP AUTO / FIX / MPP USER (MPP AUTO / FIJAR / MPP USUARIO)
 - MPP AUTO: estado de servicio normal, el inversor busca automáticamente el punto de trabajo óptimo
 - FIX: para introducir la tensión CC fija con la que trabaja el inversor
 - MPP USER: para introducir la tensión MP inferior a partir de la cual el inversor busca su punto de trabajo óptimo
- Dynamic Peak Manager: ON / OFF (CON / DES)
- Tensión fija: para introducir la tensión fija (150 800 V)
- Tensión de arranque MPPT: para introducir la tensión de arranque (150 800 V)

Entrada de señal

- Funcionamiento: Ext Sig. / S0-Meter / OFF
 - Solo con funcionamiento Ext Sig. seleccionado:
 - Tipo de activación: Warning (la advertencia se muestra en la pantalla) / Ext. Stop (el inversor se apaga)
 - Tipo de conexión: N/C (normal closed, contacto de reposo) / N/O (normal open, contacto de trabajo)

SMS/Relé

- Retardo de suceso
 - Para introducir el retardo a partir del momento en el que se envía un mensaje SMS o el relé debe conmutar
 - 900 86400 segundos
- Contador de sucesos
 Para introducir el número de sucesos que provocan la señalización:
 10 255

Ajuste de aislamiento

- Advertencia de aislamiento: ON / OFF (CON / DES)
- Advertencia de umbral: para introducir un umbral que genera una advertencia
- Error de umbral: para introducir un umbral que genera un error (no está disponible en todos los países)
- La monitorización se realiza tanto para FV como también para Fronius Solar Battery

Advertencia de temperatura

Para activar/desactivar la advertencia de temperatura por cada evento ON / OFF (CON / DES)

Reset TOTAL

Para establecer los valores de tensión máximos y mínimos en el punto de menú, así como para poner a cero la máxima potencia de alimentación. No se puede deshacer el reseteo de los valores.

Pulsar la tecla "Enter" para poner los valores a cero. Se muestra "CONFIRM" (CONFIRMAR). Volver a pulsar la tecla "Enter". Se resetean los valores y se muestra el menú.

Monitorización de instalaciones de Fronius

Generalidades

Generalidades	La monitorización de instalaciones Fronius es un Datalogger que se puede integrar en una red y que aúna en una tarjeta enchufable la funcionalidad de Fronius Com Card, Fronius Datalogger Web, Fronius Power Control Card y Fronius Modbus Card. La página web de la monitorización de instalaciones Fronius proporciona una rápida vista general de la instalación fotovoltaica. La página web se puede abrir mediante un navegador web a través de una conexión directa o mediante Internet en caso de disponer de la correspondiente configuración. La monitorización de instalaciones Fronius es fácil de configurar y está equipada con generación automática de alarmas. La alarmas se pueden enviar por SMS o correo electrónico. En combinación con Fronius Solar.web, pueden obtenerse los datos actuales y los datos de archivo de una instalación fotovoltaica a través de Internet o de la aplicación Fronius Solar.web, sin necesidad de realizar complejas actividades de configuración. Los datos son enviados automáticamente por la monitorización de instalaciones Fronius a Fronius Solar.web.
Condición previa para el servicio	 Para intercambiar correctamente datos por Internet se requiere una correspondiente conexión de Internet: En caso de soluciones de Internet por cable, Fronius recomienda una velocidad de descarga de al menos 512 kBit/s y una velocidad de carga de al menos 256 kBit/s. Para soluciones con servicios de Internet móviles, Fronius recomienda al menos el estándar de transmisión 3G con una intensidad de señal fiable. Estas indicaciones no ofrecen una garantía absoluta para el funcionamiento intachable. Las altas tasas de errores en la transmisión, las oscilaciones de recepción o los fallos de transmisión pueden repercutir negativamente sobre el servicio online de la monitorización de instalaciones Fronius. Fronius recomienda comprobar in situ que las conexiones cumplan los requisitos mínimos.

Calcular el volumen de datos

Generalidades	Durante el servicio de la monitorización de instalaciones Fronius se generan una serie de datos que deben ser transmitidos a través de Internet. Es necesario calcular el volumen de datos para la selección de la correspondiente cone- xión de Internet.
	El siguiente cálculo del volumen de datos ofrece una vista general sobre los volúmenes de datos que se generan durante el servicio de la monitorización de instalaciones Fronius.
Calcular el volu- men de datos	El cálculo del volumen de datos varía en función del número de equipos integrados en la monitorización de instalaciones. La siguiente tabla proporciona una vista general del volumen de datos para diferentes con-

figuraciones y ajustes de tiempo (WR = inversor Fronius Symo Hybrid, SM = Smart Meter, BAT = módulo de batería de la Fronius Solar Battery)

Volumen de datos por día:				
Envío	Configuración	5 min Logging	30 min Logging	
Cada hora (6 - 20 horas)	Inversor	436 kB	305 kB	
	WR + SM	659 kB	349 kB	
	WR + SM + 3x BAT	2198 kB	605 kB	
	WR + SM + 4x BAT	2556 kB	659 kB	
	WR + SM + 5x BAT	2958 kB	750 kB	
	WR + SM + 6x BAT	3306 kB	775 kB	
	WR + SM + 7x BAT	3485 kB	838 kB	
	WR + SM + 8x BAT	4160 kB	920 kB	
Diario	Inversor	30 kB	15 kB	
	WR + SM	55 kB	20 kB	
	WR + SM + 3x BAT	228 kB	49 kB	
	WR + SM + 4x BAT	262 kB	53 kB	
	WR + SM + 5x BAT	305 kB	63 kB	
	WR + SM + 6x BAT	344 kB	68 kB	
	WR + SM + 7x BAT	388 kB	73 kB	
	WR + SM + 8x BAT	426 kB	83 kB	

Volumen de datos al	mes:
---------------------	------

Envío	Configuración	5 min Logging	30 min Logging
Cada hora (6 - 20 horas)	Inversor	13 MB	10 MB
	WR + SM	20 MB	11 MB
	WR + SM + 3x BAT	67 MB	19 MB
	WR + SM + 4x BAT	78 MB	20 MB
	WR + SM + 5x BAT	90 MB	23 MB
	WR + SM + 6x BAT	101 MB	24 MB
	WR + SM + 7x BAT	106 MB	26 MB
	WR + SM + 8x BAT	126 MB	28 MB

Volumen de datos al mes:				
Envío	Configuración	5 min Logging	30 min Logging	
Diario	Inversor	1 MB	1 MB	
	WR + SM	2 MB	1 MB	
	WR + SM + 3x BAT	7 MB	2 MB	
	WR + SM + 4x BAT	8 MB	2 MB	
	WR + SM + 5x BAT	10 MB	2 MB	
	WR + SM + 6x BAT	11 MB	3 MB	
	WR + SM + 7x BAT	12 MB	3 MB	
	WR + SM + 8x BAT	13 MB	3 MB	

La vista de la instalación con Fronius Solar.web o una Fronius Solar.web App requiere un volumen de datos de unos 500 kB por hora.

Una actualización del firmware de monitorización de instalaciones Fronius requiere también un determinado volumen de datos. Este volumen de datos varía en función del correspondiente paquete de actualización, por lo que no es posible tenerlo en cuenta para el cálculo previo del volumen de datos.

Si los datos se envían a través de un servicio externo (por ejemplo: PushService), es posible que se generen grandes volúmenes de datos.

¡IMPORTANTE! Fronius recomienda contratar una tarifa plana para evitar elevados costes de conexión.

Informaciones generales para el administrador de la red

Requisitos

¡OBSERVACIÓN! Para configurar la red de la monitorización de instalaciones Fronius se requieren conocimientos en tecnología de redes.

Si se integra la monitorización de instalaciones Fronius en una red existente, se debe adaptar el direccionamiento de la monitorización de instalaciones Fronius al de la red.

Por ejemplo: Gama de dirección de la red = 192.168.1.x, máscara de subred = 255.255.255.0

- Se debe asignar una dirección IP entre 192.168.1.1 y 192.168.1.254 a la monitorización de instalaciones Fronius.
- La dirección IP seleccionada no debe estar en uso en la red.
- La máscara de subred debe corresponder a la red existente (por ejemplo, 255.255.255.0).

Si la monitorización de instalaciones Fronius debe enviar mensajes de servicio o enviar datos a Fronius Solar.web, debe introducirse una dirección de puerta de enlace y una dirección de servidor DNS. La monitorización de instalaciones Fronius establece una conexión a Internet a través de la dirección de puerta de enlace. Como dirección de puerta de enlace se puede utilizar, por ejemplo, la dirección IP del router DSL.

¡IMPORTANTE!

- ¡La monitorización de instalaciones Fronius no debe tener la misma dirección IP que el PC/ordenador portátil!
- La monitorización de instalaciones Fronius no se puede conectar por sí misma a Internet. En caso de una conexión DSL se requiere un router para establecer la conexión a Internet.

Ajustes generales
del cortafuegosEl cortafuegos debe configurarse como sigue para que se puedan ejecutar las diferentes
funciones de la monitorización de instalaciones Fronius:

	49049/UDP salida
Enviar mensajes de servicio	Х
Conexión con la monitorización de instalaciones Fronius mediante Fro- nius Solar.web	x

El envío de los mensajes de servicio se realiza mediante Fronius Solar.web.

Configurar el cortafuegos de tal modo que la dirección IP de la monitorización de instalaciones Fronius pueda enviar datos al puerto 49049/UDP de "fdmp.solarweb.com".

Normalmente, los routers DSL permiten el envío de datos a Internet, por lo que habitualmente no se requiere ninguna configuración.

Para un acceso al interface web de la monitorización de instalaciones Fronius desde fuera de la LAN:

 Configurar el router de red de tal modo que se reenvíen a la monitorización de instalaciones Fronius las consultas dirigidas al puerto 80/TCP Utilizar Fronius Solar.web y enviar mensajes de servicio Para poder utilizar Fronius Solar.web o enviar mensajes de servicio, es necesario que se haya establecido una conexión de Internet.

La monitorización de instalaciones Fronius no se puede conectar por sí misma a Internet. En caso de una conexión DSL se requiere un router para establecer la conexión a Internet.

Instalar la monitorización de instalaciones Fronius -Visión general

Seguridad

¡ADVERTENCIA! El manejo incorrecto puede causar graves daños personales y materiales. No se deben utilizar las funciones descritas antes de haber leído y comprendido, en su totalidad, los siguientes documentos:

- Este manual de instrucciones.
- Todos los manuales de instrucciones de los componentes del sistema, en particular, las indicaciones de seguridad.



¡OBSERVACIÓN! Para instalar la monitorización de instalaciones Fronius se requieren conocimientos en tecnología de redes.

Primera puesta en marcha

¡OBSERVACIÓN! La Fronius Solar.web App sirve para facilitar considerablemente la primera puesta en marcha de la monitorización de instalaciones Fronius.

Esta aplicación está disponible en cualquier App Store.





0

"https://wizard.solarweb.com"

¡IMPORTANTE! Para establecer la conexión con la monitorización de instalaciones Fronius, es necesario que el correspondiente dispositivo final (por ejemplo, ordenador portátil, tableta, etc.) esté ajustado de la siguiente manera:

- "Obtener la dirección IP automáticamente (DHCP)" debe estar activado
- Conmutar el equipo al modo de servicio
 - Activar el punto de acceso inalámbrico a través del menú de configuración del inversor



El inversor establece el punto de acceso WLAN. El punto de acceso WLAN permanece abierto durante 1 hora.
Instalación mediante Fronius Solar.web App

2 Descargar la Fronius Solar.web App



3 Ejecutar la Fronius Solar.web App

Instalación mediante navegador web

2 Conectar el dispositivo final al punto de acceso WLAN

SSID = FRONIUS_239.xxxxx (4-8 dígitos)

- Buscar una red con el nombre "FRONIUS_239.xxxxx"
- Establecer la conexión con esta red
- Introducir la contraseña 12345678

(o conectar el dispositivo final y el inversor mediante el cable de Ethernet)

3 Introducir en el navegador: http://datamanager o

> 192.168.250.181 (dirección IP para la conexión WLAN) o

169.254.0.180 (dirección IP para la conexión LAN)

Se muestra la página de inicio del asistente de puesta en marcha.

Monitorización de instalacior	
Bienvenido al asistent En pocos pasos conseguirá monito	e de puesta en servicio. rizar cómodamente sus instalaciones.
ASISTENTE SOLAR WEB	ASISTENTE TÉCNICO
Conecte la instalación a Fronius Solar.web y utilice nuestra aplicación para dispositivos móviles.	OTROS AJUSTES
	Cancelar

Si se ejecuta el asistente de técnico resulta imprescindible apuntar la contraseña de servicio asignada. Esta contraseña de servicio es necesaria para el ajuste de los puntos de menú "Vista general de la instalación", "Editor de la empresa suministradora de energía" y "Ajustes de batería ampliados".

Si no se ejecuta el asistente técnico, no hay ninguna especificación ajustada para la reducción de potencia y no se lleva a cabo el modo híbrido (carga y descarga de la Fronius Solar Battery)

[4] Ejecutar el asistente de técnico y seguir las instrucciones

5 Ejecutar el asistente de Fronius Solar.web y seguir las instrucciones

Se muestra la página de inicio de Fronius Solar.web.

0

Información so-

bre la ejecución del asistente de

Fronius So-

lar.web

Se muestra la página web de la monitorización de instalaciones Fronius.

Para ejecutar el asistente de Solar Web se requieren 5 pasos:

1. General

Aquí se registran los datos generales de la instalación (por ejemplo: nombre de la instalación)

2. Contraseña de servicio

¡Registrar y memorizar la contraseña de servicio!

3. Asignación IO

Aquí se han registrado los ajustes para el interface IO (ver también Generalidades en relación con la asignación IO en la página 101)

4. Vista general de la instalación

Aquí se han registrado los ajustes de toda la instalación FV (ver también Vista general de la instalación en la página 114)

5. Potencia dinámica

Aquí se han registrado los ajustes para la reducción de potencia dinámica (ver también Editor de la empresa suministradora de energía - Reducción de potencia dinámica en la página 120)

Después de ejecutar el asistente de Fronius Solar.web, se realiza automáticamente una plena carga de la Fronius Solar Battery para calibrar todos los componentes. El sistema se inicia entonces automáticamente con el modo de operación ajustado.

Esta carga de calibración también se lleva a cabo automáticamente durante el servicio en marcha después de varios ciclos de carga y descarga. El momento en el que se realiza la carga de calibración depende de varios factores como, por ejemplo, el estado medio de carga o el caudal de energía a través de la batería. Por lo tanto, el momento puede variar también en función de la estación del año.

Si el ajuste "Battery charging from UC grid" (Permitir la carga de batería desde la red de la empresa suministradora de energía) está desactivado, se realiza esta carga de calibración en el servicio de regulación exclusivamente con la energía de la instalación fotovoltaica. Por lo tanto, según las condiciones de irradiación y los tamaños de instalación, la carga puede requerir mucho tiempo.

Si el ajuste "Battery charging from UC grid" (Permitir la carga de batería desde la red de la empresa suministradora de energía) está activado, se realiza la carga de calibración con la corriente constante de la instalación fotovoltaica y de la red de la empresa suministradora de energía.

¡IMPORTANTE! Gracias a la plena carga automática de la batería, existe la posibilidad de tomar la energía de la red de la empresa suministradora de energía. Este proceso puede requerir varias horas y no se debe interrumpir.

Comprobar el modo de emergencia **iOBSERVACIÓN!** En el servicio de conexión a red el inversor detecta el sentido de giro de la red de corriente en la casa y lo guarda. Si el inversor se opera directamente en el modo de emergencia sin previo acoplamiento a la red, no hay información disponible sobre el sentido de giro. Como el inversor realiza la alimentación con un sentido de giro estándar, se pueden producir errores en los consumos trifásicos de la red doméstica.

Se debe comprobar el modo de emergencia después de la primera instalación y preparación. Para el modo test se recomienda prestar atención a una carga de batería superior al 30%.

Conexión con la monitorización de instalaciones Fronius mediante un navegador web

Generalidades	La conexión con la monitorización de instalaciones Fronius mediante el navegador web es especialmente adecuada para que muchos usuarios de PC dentro de un mismo LAN (por ejemplo, redes de empresas, colegios, etc.) puedan obtener los valores actuales. La página web de la monitorización de instalaciones Fronius muestra el flujo de potencia actual en el sistema híbrido.
Requisitos	 Al menos conexión LAN o WLAN Navegador web (por ejemplo, Microsoft Internet Explorer IE >/= 9.0, Firefox 4, Google Chrome 27.0, etc.) PC/ordenador portátil en el mismo segmento de red que la monitorización de instalaciones Fronius
Establecer la co- nexión con la mo- nitorización de instalaciones Fro- nius mediante un navegador web	 Abrir el navegador web Introducir la dirección IP o el nombre de host y el nombre de dominio de la monitorización de instalaciones Fronius en el campo de dirección. Se muestra la página web de la monitorización de instalaciones Fronius.



Conexión con la monitorización de instalaciones Fronius mediante Internet y Fronius Solar.web

Generalidades	Gracias a la conexión con la monitorización de instalaciones Fronius mediante Internet y Fronius Solar.web, es posible acceder desde cualquier lugar del planeta a los datos de ar- chivo y a los datos actuales de una instalación fotovoltaica a través de Internet. Además, existe la posibilidad de ofrecer a otros usuarios un acceso de invitado para que puedan tener su propia impresión sobre la instalación fotovoltaica y comparar varias ins- talaciones.				
Descripción de funcionamiento	La monitorización de instalaciones Fronius está conectada a Internet (por ejemplo, me- diante un router DSL). La monitorización de instalaciones Fronius se conecta periódica- mente al Fronius Solar.web y transmite diariamente sus datos memorizados. Fronius Solar.web es capaz de establecer activamente contacto con la monitorización de instalaciones Fronius, por ejemplo, para mostrar los datos actuales.				
Requisitos	 Acceso a Internet Navegador web ¡IMPORTANTE! La monitorización de instalaciones Fronius no se puede conectar por sí misma a Internet. En caso de una conexión DSL se requiere un router para establecer la conexión a Internet. Registro de la instalación fotovoltaica en Fronius Solar.web. Para consultar los datos actuales en el Fronius Solar.web es necesario activar la opción de selección "Sí" en "Enviar datos actuales a Fronius Solar.web" en los ajustes de Fronius Solar.web de la monitorización de instalaciones Fronius. Para consultar los datos de archivo en el Fronius Solar.web, es necesario activar la opción de selección "Diariamente" o "Cada hora" en "Enviar datos de archivo a Fronius Solar.web" en la monitorización de instalaciones Fronius. 				
Abrir datos de la monitorización de instalaciones Fro- nius mediante In- ternet y Fronius Solar.web	 Para abrir los datos actuales y datos archivados de la monitorización de instalaciones Fronius mediante Fronius Solar.web: Iniciar Fronius Solar.web: http://www.solarweb.com Información más detallada acerca de Fronius Solar.web según la avuda online. 				

Información más detallada acerca de Fronius Solar.web según la ayuda online.

Datos actuales, servicios y ajustes en la monitorización de instalaciones Fronius

La página web de la monitorización de instalaciones Fronius

Página web de la monitorización de instalaciones Fronius - Visión general En la página web de la monitorización de instalaciones Fronius se muestran los siguientes datos:

- (1) Otras posibilidades de ajuste
- (2) Vista general de la instalación: Indicación del flujo de potencia actual en el sistema híbrido
- (3) Sinopsis del rendimiento de la instalación
- (4) Sinopsis de los últimos mensajes de estado
- (5) Información del sistema, diagnóstico de red, actualización de firmware
- (6) El menú "Settings" (Ajustes)



El menú "Set- tings" (Ajustes)	Después de hacer clic en los ajustes, se abre el menú "Settings" (Ajustes) en la página web de la Monitorización de instalaciones Fronius .
	a página web se configura en el menú "Settings" (Ajustes) de la monitorización de instala-
	ciones Fronius.

GENERALIDADES *	Ajustar y ver los puntos de menú en general
CONTRASEÑAS	1 Establecer la conexión con la monitorización de instalacio- nes Fronius
RED	2 Hacer clic en "Settings" (Ajustes)
FRONIUS SOLAR.WEB	3 Hacer clic en el punto de menú deseado
MENSAJES DE SERVICIO	Se abre el punto de menú deseado.
GPIO	4 Ver o editar el punto de menú correspondientemente.
GESTIÓN DE CARGA	Si estuviera disponible, pulsar el botón de ejecución (por ejemplo, "Guardar", "Sincronizar", etc.)
SERVICIO "PUSH"	Se aceptan los datos cambiados
MODBUS	
GESTIÓN DE ENERGÍA	
VISTA GENERAL ** DE LA INSTALACIÓN	* Punto de menú seleccionado
EDITOR DE LA EMPRESA ** SUMINISTRADORA DE ENERGÍA	** Estos puntos de menú están protegidos por la contrase-
BATERÍA	percutir sobre la funcionalidad del inversor.

Otras posibilida-
des de ajusteEn la parte superior derecha de la página web de la monitorización de instalaciones Fro-
nius hay otras posibilidades de ajuste. Son las siguientes:

0 ? X	
0	Información del sistema: ID del Datalogger, versión de software, versión de hardware, conexión de Fronius Solar.web
?	Ayuda: - Puesta en servicio LAN - Puesta en servicio WLAN - Manual de instrucciones del software - Canal Fronius Solar
20	Ampliar el contenido: Se oculta la zona del menú "Real-time Data/Settings" (Datos a tiempo real / Ajustes)
⊠ 0	Mostrar notificaciones
l∎ qe	Idioma: para ajustar el idioma
	La página web de la monitorización de instalaciones Fronius se muestra en

el idioma del navegador disponible o en el último idioma seleccionado.

Servicios - Información del sistema

Información del

sistema

Información del sistema													
ID de Datalogger													
Versión de tarjeta	2.4D												
Versión de software	1.3.1-	3											
Hora del sistema	Jun 1	4 2016	, 15:1	2:59 C	EST								
Uptime	0 d, 2	0 h, 30) min,	24 sec									
User-Agent	Mozill Chron	a/5.0 (ne/51.0	Windo 0.2704	ws NT 4.84 Sa	6.1; \ afari/5	WOW6 37.36	64) Ap	pleWe	bKit/5	37.36 (KHTML	, like Geo	:ko)	
Puerta de enlace													
Servidor DNS													
Estados LED	~	×	. (3	"T"								
				Int	erface	e LAN							
Dirección IP													
Máscara de subred													
Dirección MAC													
				Inte	rface	WLA	N						
Dirección IP													
Máscara de subred													
Dirección MAC													
					GPI	0							
IO-Name	1/00	I/01	1/02	1/03	- 14	15	16	17	18	19			
IO-Direction	OUT	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN			
IO-State	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off			

Componentes					
	Inversor				
N.º	Tipo de equipo	PMC	Número de serie		
1	Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S	4,071,474 1.2D RECERBO-HY R			
Contador					
N.º	Tipo de equipo	Posición de contador	Número de serie		
1	Smart Meter 63A	Punto de alimentación (contador primario)			

	Dateria	
Número de serie		
MODEL	Fronius Solar Battery	
Módulo	Número de serie	Capacidad de batería
Módulo 1		1200 Wh
Módulo 2		1200 Wh
Módulo 3		1200 Wh
Módulo 4		1200 Wh
Módulo 5		1200 Wh
Módulo 6		1200 Wh
Módulo 7		1200 Wh
Módulo 8		1200 Wh

Observación: Este equipo dispone del software Open Source. Contacte con el soporte técnico de Fronius para solicitar información detallada acerca del software utilizado y los correspondientes códigos fuente.

Rearranque del Datalogger

 Resetear a los ajustes de fábrica

 Todos los ajustes con excepción de la red
 Todos los ajustes

Botón "Datalogger Neustart (Rearranque del Datalogger)" Para rearrancar la monitorización de instalaciones Fronius

Botón "Reset to factory settings" (Restablecer los ajustes de fábrica)

Opción de selección "All the settings except for the network" (Todos los ajustes con excepción de la red)

Para restaurar la monitorización de instalaciones Fronius a los ajustes de fábrica. Se mantienen los ajustes de red, así como todos los puntos protegidos por el usuario de servicio (editor de la empresa suministradora de energía, ajustes de contador y la contraseña de servicio).

Opción de selección "Todos los ajustes"

Para restaurar la monitorización de instalaciones Fronius y los ajustes de red a los ajustes de fábrica.

Se mantienen todos los ajustes de red, así como todos los puntos protegidos por el usuario de servicio (editor de la empresa suministradora de energía, ajustes de contador y la contraseña de servicio).

¡IMPORTANTE! Si se resetea la monitorización de instalaciones Fronius a los ajustes de fábrica, es necesario controlar los ajustes de la hora y de la fecha.

Servicios - Diagnóstico de red

Diagnóstico de red

En "Servicios / Diagnóstico de red" hay funciones que pueden ser útiles para el diagnóstico y la solución de problemas relacionados con la red. Se pueden ejecutar comandos Ping y Traceroute.

Host: solarweb.fronius.com (1)	ping	traceroute
	(2)	(3) 🔺
		7
Clear Screen		

Comando Ping

Un comando Ping permite comprobar si un host se encuentra accesible y el tiempo que requerirá la transmisión de datos.

Enviar un comando Ping:

1	En el campo	"Host": (1) Introducir	un nombre	de host o u	na dirección IP
---	-------------	-----------	---------------	-----------	-------------	-----------------

2 Pulsar el botón "ping" (2)

- Se envía un comando Ping
- Se muestran los datos determinados

Comando Traceroute

Un comando Traceroute permite especificar las estaciones intermedias a través de las cuales se transmiten los datos al host.

Enviar una comando Traceroute:

1
2

En el campo "Host": (1) Introducir un nombre de host o una dirección IP

Pulsar el botón "traceroute" (3)

- Se envía un comando Traceroute
- Se muestran los datos determinados

Servicios - Actualización de firmware

Generalidades

En "Services / Firmware Update" (Servicios / Actualización de firmware) puede actualizarse el firmware de la monitorización de instalaciones Fronius. Puede realizarse una actualización de firmware mediante LAN o Web.

	Configuración
(1) (3) (4) (5)	Buscar actualizaciones automáticamente Comprobar ahora (2) Permitir actualizaciones automáticas a diario a las 15 : 00 Permitir la actualización remota Utilizar un servidor proxy para la actualización mediante Web
(6	Realizar (7) Ø) Actualización mediante Web Actualización mediante LAN Realizar la actualización (8)

- (1) Buscar actualizaciones automáticamente
- (2) Botón "check now" (Comprobar ahora) (búsqueda manual de actualizaciones)
- (3) Admitir actualizaciones automáticas a la hora ajustada
- (4) Permitir la actualización remota
- (5) Utilizar un servidor proxy para la actualización mediante Web

	 (5) ✓ Utilizar un servidor proxy para la actualización mediante Web (5a) Servidor proxy: http:// (5b) Puerto: 8080 (5c) Usuario:	
(5a) (5b) (5c) (5d)	Campo para la introducción del servidor proxy Campo para la introducción del puerto Campo para la introducción del usuario Campo para la introducción de la contraseña	
(6) (7)	Realizar una actualización mediante Web Realizar una actualización mediante LAN	
	Actualización mediante Web Actualización mediante LAN (7) Dirección IP de su ordenador:	
(7a)	Campo para la introducción de la dirección IP	
(8)	Botón "Run update" (Realizar la actualización) para iniciar el proceso de actualización	

Buscar actualizaciones automáticamente iIMPORTANTE! Para la búsqueda automática de actualizaciones, es necesario disponer de una conexión a Internet. Si la opción de selección "Automatic update search" (1) (Búsqueda de actualización automática) está activada, la monitorización de instalaciones Fronius busca las actualizaciones automáticamente una vez al día. Si hay nuevas actualizaciones disponibles, un mensaje las incluirá en las demás opciones de ajuste de la página web de la monitorización de instalaciones Fronius.

vctualización de firmware ✓ ×			X
Configuración			
(1) Buscar actualizació	nes automáticamente comprobar ahora		
Buscar actualiza- ciones manual- mente	Si la opción de selección "Buscar actualizaciones automáticamente" está desactivada, no se buscan las actualizaciones automáticamente. Pulsar el botón "Comprobar ahora" (2) para buscar las actualizaciones manualmente		
Actualización de	firmware 🗸	×	
Configuración	s automáticamente comprobar ahora (2)		
Realizar la actua- lización de fir- mware mediante Web	 Abrir la página web de la monitorización de instalaciones Frogador web Abrir "Actualización de firmware" en "Servicios" Seleccionar "Actualización mediante Web" Pulsar el botón "Realizar actualización". Se muestra la consulta de seguridad para la actualización Pulsar el botón "Sí" Se realiza la actualización, cuyo progreso se muestra mediante b tual. Pulsar el botón "Aceptar / Guardar" una vez que se haya real con éxito Si falla la conexión con el servidor: Desactivar el cortafuegos mientras dure la actualización. Volver a intentarlo. IMPORTANTE! Si se utiliza un servidor proxy para la conexión a La opción de selección "Utilizar un servidor proxy para la actualización a Se deben introducir los datos requeridos 	nius mediant arras y en va lizado la actu i Internet: ualización me	e el nave- lor porcen- lalización

Realizar la actua-
lización de fir-
mware mediante
LAN

- Establecer la conexión LAN entre PC/ordenador portátil y la monitorización de instalaciones Fronius
- **2** Descargar el firmware actual de la página de inicio de Fronius.
- [3] Ejecutar el archivo de actualización descargado en el PC/ordenador portátil.

Se inicia un servidor web, desde el cual la monitorización de instalaciones Fronius puede descargar los archivos necesarios.

- Abrir la página web de la monitorización de instalaciones Fronius mediante el navegador web
- 5 Abrir "Actualización de firmware" en "Servicios"
- 6 Seleccionar "Actualización mediante LAN"
- [7] Introducir la dirección IP del PC/ordenador portátil.
- 8 Pulsar el botón "Realizar actualización".

Se muestra la consulta de seguridad para la actualización

9 Pulsar el botón "Sí"

Se realiza la actualización, cuyo progreso se muestra mediante barras y en valor porcentual.

Pulsar el botón "Aceptar / Guardar" una vez que se haya realizado la actualización con éxito

La actualización finaliza cuando el LED de alimentación vuelve a estar iluminado en verde.

Si falla la conexión con el servidor:

- Desactivar el cortafuegos mientras dure la actualización.
- Volver a intentarlo.

Visualizar el asistente de servicio

Visualizar el asistente En "Visualizar el asistente", se puede volver a visualizar y ejecutar el asistente de puesta en marcha.



SOLAR WEB ASSISTENT (ASISTENTE DE SOLAR WEB)

Para conectar la instalación a Fronius Solar.web y las aplicaciones de Fronius para dispositivos móviles.

ASISTENTE TÉCNICO (solo para personal formado o especialistas)

Para realizar ajustes en el sistema.

OTROS AJUSTES (solo para personal formado o especialistas)

Aquí se accede a todas las opciones de ajuste de la monitorización de instalaciones Fronius. El botón "SOLAR WEB ASSISTENT (ASISTENTE DE SOLAR WEB)" permite volver a la página original.

Configuración - General

Generalidades Generalidades



El nombre del equipo se puede registrar en "Nombre de la instalación" (1). En "Remuneración" puede introducirse la tasa de remuneración por cada kWh (2), la divisa (3) y los costes de adquisición por cada kWh (4) para calcular así el rendimiento. El rendimiento se muestra en la vista general actual.

En "Hora del sistema" pueden ajustarse la fecha (5), la hora (6) y los minutos (7). Haciendo clic en el botón "synchronisation" (Sincronizar) (8) se adapta la hora indicada en los campos de entrada de la página web de la monitorización de instalaciones Fronius. Hacer clic en el botón "Aceptar / Guardar" (11) para aceptar la hora.

En "Ajustes de zonas horarias" pueden ajustarse la región (9) y el lugar (10) para la zona horaria.

- (11) Botón "Aceptar / Guardar"
- (12) Botón "Cancelar / Descartar entradas"
- * Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.

Configuración - Contraseñas

Generalidades	 Mediante la asignación de contraseñas se controla el acceso a la monitorización de instalaciones Fronius. Para ello hay disponibles 3 tipos diferentes de contraseñas: La contraseña de administrador La contraseña de servicio La contraseña de usuario 			
Contraseñas	Contraseñas			
	Nombre de usuario admin (1) Contraseña antigua * Contraseña * Repetir contraseña *	\checkmark		
	Nombre de usuario service (2) Contraseña antigua * Contraseña * Repetir contraseña *	\checkmark		

🗆 Salvaguardar la página local de la instalación. De este modo, solo personas autorizadas podrán ver la instalac



(1) Contraseña de administrador, nombre de usuario = admin

Con la contraseña de administrador establecida durante la puesta en servicio, el usuario tiene derechos de lectura y derechos de ajuste en la monitorización de instalaciones Fronius. El usuario puede abrir el punto de menú "Ajustes" y efectuar todos los ajustes con excepción de "Vista general de la instalación", "Editor de la empresa suministradora de energía" y "Ajustes de batería ampliados".

Si la contraseña de administrador está establecida, el usuario debe indicar en la monitorización de instalaciones Fronius el nombre de usuario y la contraseña si desea abrir el punto de menú "Ajustes".

(2) Contraseña de servicio, nombre de usuario = service

La contraseña de servicio suele asignarse por el técnico de servicio o el instalador de la instalación mediante el asistente de puesta en servicio y permite el acceso a parámetros específicos de la instalación. La contraseña de servicio es necesaria para ajustar el contador y el editor de la empresa suministradora de energía. Mientras no se haya asignado ninguna contraseña de servicio, no es posible acceder a los puntos de menú "Vista general de la instalación", "Editor de la empresa suministradora de energía" y "Ajustes de batería ampliados".

(3) Después de activar el campo de selección se muestra la contraseña de usuario, nombre de usuario = user.

Salvaguardar la página	local de la instalación. De este modo, solo personas a	autorizadas podrán ver la instalación.
(3)		√ (4)
Nombre de usuario	user	
Contraseña *		
Repetir contraseña *		

Si se asigna una contraseña de usuario, el usuario solo tendrá derechos de lectura sobre la monitorización de instalaciones Fronius. El usuario no puede abrir el punto de menú "Ajustes".

En el momento de asignar una contraseña de usuario, el usuario debe indicar el nombre de usuario y la contraseña cada vez que establezca la conexión con la monitorización de instalaciones Fronius.

(4) Botón "Aceptar / Guardar"

Ajustes - Red

Generalidades El punto de menú "Red" sirve para determinar si la conexión a Internet debe realizarse mediante LAN o WLAN.

¡IMPORTANTE! Si se debe obtener la dirección IP de forma estática, deben introducirse para el modo de conexión seleccionado (Internet mediante WLAN o mediante LAN) una puerta de enlace y un servidor DNS teniendo seleccionado el interface de red.

Red

Modo de conexión



- (1) Conexión de Internet mediante LAN
- (2) Conexión de Internet mediante WLAN
- (3) Red local mediante punto de acceso

Ajustes de LAN

(4) (5)

Obtener la dirección	🔍 estático 💿 dinámico	
Nombre de host	datcom-tp4	(6)
Dirección IP	192.168.1.180	(7)
Máscara de subred	255.255.255.0	(8)
Puerta de enlace	192.168.1.1	(9)
Servidor DNS	192.168.1.1	(10)

(4) Obtener la dirección IP de forma estática El usuario introduce una dirección IP fija para la monitorización de instalaciones Fronius y también define manualmente la máscara de subred, la dirección de puerta de enlace y la dirección de servidor DNS (del proveedor).

(5) Obtener la dirección IP de forma dinámica La monitorización de instalaciones Fronius recoge su dirección IP de un servidor DHCP (DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol).
El servidor DHCP debe estar configurado de tal modo que se asigne siempre la misma dirección IP a la monitorización de instalaciones Fronius. De este modo se sabe siempre cuál es la dirección IP para acceder a la monitorización de instalaciones Fronius.
Si el servidor DHCP admite la función "DNS dynamic updates" (Actualizaciones dinámicas DNS), puede asignarse un nombre a la monitorización de instalaciones Fronius en el campo "Nombre de host". La conexión con la monitorización de instalaciones Fronius puede efectuarse con el nombre en vez de con la dirección IP. Por ejemplo: Host name (Nombre de host) = instalaciónejemplo, Domain name (Nombre de domino) = fronius.com

Se puede acceder a la monitorización de instalaciones Fronius con la dirección "instalaciónejemplo.fronius.com".

- (6) Campo para introducir un nombre de host en caso de dirección IP obtenida de forma dinámica
- (7) Campo para introducir la dirección IP en caso de dirección IP estática
- (8) Campo para introducir la máscara de subred en caso de dirección IP estática
- (9) Campo para introducir la puerta de enlace en caso de dirección IP estática
- (10) Campo para introducir el servidor DNS en caso de dirección IP estática

Redes enco	ntradas		(11) ୍ର
Home Netwo	ork Segurado WPA	2 Canal:1 (12) 🔳
local HotSpo Abierto, Canal	t 1	— (14)	
Private Netw Abierto, Canal	ork 1		.1
Añadir una V	VLAN (15)		
		1	1
Preparar		Configurar IP	
(16)	(17)	(18)	
1) Botón ' Para ve	'Refrescar" olver a busc	ar las redes \	WLAN di

Ajustes de WLAN

- (12) Indicación de la calidad de señal Una raya = señal de baja intensidad
 - Tres rayas = señal de alta intensidad
- (13) Estado de red
 Abierto / protegido / memorizado (después de pulsar el botón "Preparar" [16])
- (14) Indicación de la encriptación WPA / WPA2 / WEP
- Añadir WLAN
 Para mostrar las redes ocultas
 Después de pulsar se abre la ventana "Conexión WLAN"

Conexión WLA	N	
Red:	(16a) My hidden network	
Seguridad:	WPA1/2 🔽 (16b)	
Introducir la	(16c)	
contraseña:	(100)	
Mostrar la	(16d)	
contraseña:		
	(16e) Guardar Cancelar (16f)	

- (16a) Nombre de la red WLAN oculta
- (16b) Campo de selección para la encriptación de la red WLAN oculta
- (16c) Campo para introducir la contraseña para la red WLAN oculta
- (16d) Campo para seleccionar si se muestra la contraseña
- (16e) Botón "Guardar"
- (16f) Botón "Cancelar"
- (16) Botón "Preparar"

Para guardar la red WLAN seleccionada Después de pulsar el botón se abre la ventana "Conexión WLAN"

Conexión WLAN	
Red:	Home Network (17a)
Intensidad de señal:	Señal débil (17b)
Seguridad:	wpa2 (17c)
Introducir la	(17d)
contraseña:	(1/4)
Mostrar la	(17e)
contraseña:	
(17f)	Guardar Cancelar (17g)

- (17a) Nombre de la red WLAN seleccionada
- (17b) Intensidad de señal de la red WLAN seleccionada
- (17c) Encriptación de la red WLAN seleccionada
- (17d) Campo para introducir la contraseña para la red WLAN
- (17e) Campo para seleccionar si se muestra la contraseña
- (17f) Botón "Guardar"
- (17g) Botón "Cancelar"
- (17) Botón "Quitar"
 - Para borrar una red WLAN memorizada
- (18) Configurar el botón IP Después de pulsar el botón se abre la ventana "Configurar IP"

Red local mediante punto de acceso

Ajustes del punto de acceso WLAN

(19)	Nombre de la red: *	
(20)	Clave de seguridad: *	
(21)	Mostrar la clave de seguridad:	e 🗌

- (19) Nombre del punto de acceso WLAN
- (20) Clave de seguridad del punto de acceso WLAN. Se deben introducir al menos 8 caracteres.
- (21) Si esta opción está activada, se muestra la clave de seguridad (20)

Configuración - Fronius Solar.web

Fronius Solar.web

A través del punto de menú "Fronius Solar.web", la monitorización de instalaciones Fronius permite establecer una conexión directa con Fronius Solar.web.

 (9) Ajustes de Datenlogging Ciclo de consulta de inversores 5 Minutos (1) Borrar datos Log ... registrados (2) Enviar datos actuales a Fronius Solar.web No
 Sí (3) Enviar datos de archivo a Fronius Solar.web 🖲 nunca 🔍 a diario 🔍 cada hora (4) (5) (6) Registrar Solar.web ... en (7)

Datalogging settings (Ajustes de Datalogging)

- (1) Selección del ciclo de consulta para el inversor: consulta de datos cada 5 / 10 / 15 / 20 / 30 minutos
- (2) Botón "delete logged data" (borrar datos Log) Después de pulsar el botón "delete logged data" (borrar datos Log) se muestra una consulta de seguridad acerca del borrado de los datos Log.
- (3) Selección si los datos actuales deben ser enviados a Fronius Solar.web

Send archive data to Fronius Solar.web (Enviar datos de archivo a Fronius Solar.web)

- (4) never (nunca)
- (5) daily (diariamente) Después de activar el campo de selección, se muestran las opciones de ajuste:

```
C nunca 

(6) C cada hora
 um 07:00 - (6a)
 am 🗹 Lunes 🗹 Martes 🗹 Miércoles 🗹 Jueves 🗹 Viernes 🗹 Sábado 🗹 Domingo
```

(6b)

- Campo para introducir la hora (hora) (6a)
- (6b) Campos para la selección de los días de la semana

97



O nunca O a diario O cada hora

 $\begin{array}{c} (7) \\ \hline 00:00 \ \hline 01:00 \ \hline 02:00 \ \hline 03:00 \ \hline 04:00 \ \hline 05:00 \ \hline 06:00 \ \hline 07:00 \\ \hline (7a) \ \hline 08:00 \ \hline 09:00 \ \hline 10:00 \ \hline 11:00 \ \hline 12:00 \ \hline 13:00 \ \hline 14:00 \ \hline 15:00 \\ \end{array}$

☑ 16:00 ☑ 17:00 ☑ 18:00 ☑ 19:00 ☑ 20:00 ☑ 21:00 □ 22:00 □ 23:00

(7) Cada hora

Después de activar el campo de selección, se muestran las opciones de ajuste:(7a) Campos para la selección de la hora (hora)

- Botón "Registrar Fronius Solar web"
 Haciendo clic en el botón se abre la página de inicio de Fronius Solar.web. Los datos relevantes para Fronius Solar.web se envían automáticamente.
- (9) Botón "Aceptar / Guardar"
- (10) Botón "Cancelar / Descartar entradas"

Configuración - Mensajes de servicio

Generalidades

Los mensajes de servicio o errores del inversor se envían a la monitorización de instalaciones Fronius y se memorizan. En la opción de selección "Mensajes de servicio" se define la forma de comunicar los mensajes de servicio hacia el exterior. Esta comunicación se puede realizar por:

- Correo electrónico
- Mensaje SMS

Existe la posibilidad de evaluar adicionalmente los mensajes de servicio con Fronius Solar.web.

Mensajes de ser-Mensajes de servicio vicio (13)Mensaje para (2) (1) Destinatario del correo electrónico: test@email.com inmediatamente 💌 Enviar un correo de pru (3)inmediatamente a diario a las (5) Destinatario del SMS: + (6) - (7) (8)a diario a las 🔽 0:00 🔽 (10) Enviar un SMS de prue (9)Idioma DE 🔻 (12)Mensaje al destinatario del correo electrónico (1) Activar para enviar los mensajes de servicio a una o varias dirección(es) de correo electrónico. (2) Campo para un máximo de 10 direcciones de correo electrónico Si hay varias direcciones de correo electrónico, separarlas mediante "; " (3) Campo de selección para elegir si se envía por correo electrónico el mensaje de servicio inmediatamente o en un momento concreto. En caso de seleccionar "diariamente a las", se muestra además la opción de se-

- (4) Botón "Enviar un correo de prueba"El envío de un correo de prueba puede requerir varios minutos.
- (5) Mensaje a un destinatario de mensaje SMS Activar para enviar los mensajes de servicio como mensaje SMS a un número de teléfono
- (6) Campo para la introducción del prefijo nacional Por ejemplo: +43 = prefijo nacional para Austria
- (7) Campo para la introducción del prefijo

lección de la hora (hora).

- (8) Campo para la introducción del número de teléfono
- (9) Campo para el envío diario

- (10) Campo para seleccionar la hora (hora) a la que se debe enviar un mensaje de servicio por SMS
- Botón "Enviar un mensaje SMS de prueba"
 El envío de un mensaje SMS de prueba puede requerir varios minutos.
- (12) Campo para seleccionar el idioma en el que debe enviarse el mensaje de servicio
- (13) Botón "Aceptar / Guardar"
- (14) Botón "Cancelar / Descartar entradas"

Ajustes - Asignación IO

Generalidades	GPIO	✓ ×
	RS485 OCUF □+ + + 0 2 4 6 8 0. A □ 1 3 5 7 9 1. no RS485 3. no 2. no 3. no 2. no 3. no Image: Corriente de emergencia Image: Corriente de emergencia Pin 0 (predete ▼ 4. Ro 5. Bil Activar bloqueo corriente de emergencia Pin 0 (predete ▼ 8. no 9. no Bloqueo de feedback (optional) Pin 5 (predete ▼ 8. no 9. no	PACIONES ctivar bloqueo corriente de emergencia one equisito de corriente de emergencia loqueo de feedback one one
	Gestión de carga	
	Receptor de telemando centralizado	
	AUS - Demand Response Modes (DRM)	

En este punto de menú se pueden configurar las propiedades de las diferentes entradas y salidas (I/O) del inversor. Según la funcionalidad y la configuración del sistema solo se pueden seleccionar aquellos ajustes permitidos para el correspondiente sistema.

Una salida conmutada activa que no está asignada ("libre"), permanece activa hasta el rearranque del inversor. El estado de una salida solo cambia por nuevas especificaciones de los servicios asignados.

Corriente de emergencia	Función	Descripción	Pin pre- deter- minado		
	Activar bloqueo corriente de emergen- cia	Salida, activación de la salida (con- yuntor)	0		
	Feedback de bloqueo (opcional)	Entrada, acuse de recibo si el bloqueo está activo	5		
	Requisito de corriente de emergencia	Entrada, activación del modo de emer- gencia	4		
	Al configurar estos parámetros se habilita el modo de emergencia.				
Gestión de carga	Aquí se puede seleccionar el pin para de carga" hay más ajustes disponibles Pin predeterminado: 1	a gestión de carga. En el punto de meni para la gestión de carga.	ú "Gestión		
Control IO	Aquí se pueden ajustar los pines para "Editor de la empresa suministradora c	el control IO. Se permiten más ajustes e le energía - Control IO".	n el menú		

Control IO	Pin pre- deter- minado	Control IO	Pin pre- deter- minado
Control IO 1 (opcional)	2	Control IO 6 (opcional)	7
Control IO 2 (opcional)	3	Control IO 7 (opcional)	8
Control IO 3 (opcional)	4	Control IO 8 (opcional)	9
Control IO 4 (opcional)	5	Acuse de recibo del control IO	0
Control IO 5 (opcional)	6	(opcional)	0

DES - Demand Response Modes (DRM)

Demand Response Modes para Australia

Aquí se pueden ajustar los pines para un control mediante DRM:

¡IMPORTANTE! Para un control del inversor mediante DRM se requiere un Fronius DRM Interface (número de artículo 4,240,005) en el inversor.

El montaje y la instalación se describen en las instrucciones de instalación del Fronius DRM Interface. Las instrucciones de instalación para el Fronius DRM Interface están disponibles en la página web de Fronius en el siguiente vínculo:



http://www.fronius.com/QR-link/4204102292

Modo	Descripción	Información	Pin pre- deter- minado
DRM0	El inversor se desconecta de la red	Abrir el relé de red	
	REF GEN	Cerrado	FDI
	COM LOAD	Cerrado	FDI
		0	
		Combinaciones de DRM1 - DRM8 no válidos	
DRM1	-P _{nom} ≤ 0 % sin separación de la red	Limita la recopilación de la po- tencia efectiva	6
DRM2	-P _{nom} ≤ 50 %	Limita la recopilación de la po- tencia efectiva	7
DRM3	-P _{nom} ≤ 75 % & +Q _{rel} * ≥ 0 %	Limita la recopilación de la po- tencia efectiva	8
		У	
		establece la potencia reactiva	
DRM4	-P _{nom} ≤ 100 %	Servicio normal sin limitación	9
DRM5	+P _{nom} ≤ 0 % sin separación de la red	Limita la entrega de potencia efectiva	6

Modo	Descripción	Información	Pin pre- deter- minado
DRM6	+P _{nom} ≤ 50 %	Limita la entrega de potencia efectiva	7
DRM7	+P _{nom} ≤ 75 % & -Q _{rel} * ≥ 0 %	Limita la entrega de potencia efectiva	8
		У	
		establece la potencia reactiva	
DRM8	+P _{nom} ≤ 100 %	Servicio normal sin limitación	9

FDI En el Fronius DRM Interface

* Los valores para Q_{rel} se pueden ajustar en el punto de menú "Editor de la empresa suministradora de energía".

La posibilidad de controlar remotamente los inversores se refiere siempre a la potencia nominal.



¡OBSERVACIÓN! Si no hay ningún control DRM (DRED) conectado al Datamanager y la función "DES - Demand Response Mode (DRM)" está activada, el inversor cambia al servicio de reposo.

Ajustes - Gestión de carga

Gestión de carga Gestión de carga



Estado

Controlling (Control)

- El control mediante Energy Manager está desactivado.
- El control mediante Energy Manager se realiza a través de la potencia producida.
- El control mediante Energy Manager se realiza a través del exceso de potencia (en caso de límites de suministro a la red). Esta opción solo se puede seleccionar si se ha conectado un contador. El control mediante Energy Manager se realiza a través de la potencia de alimentación realmente suministrada a la red.

Thresholds (Umbrales)

- Activar: Esta función sirve para introducir un límite de potencia efectiva a partir del cual se activa la salida I/O 1.
- Desactivar: Esta función sirve para introducir un límite de potencia efectiva a partir del cual se desactiva la salida I/O 1.

Duration (Tiempos de marcha)

- Campo para activar el tiempo de marcha mínimo por cada proceso de conexión
- Campo para introducir un tiempo durante el cual la salida I/O 1 debe estar activada como mínimo.
- Campo para activar el máximo tiempo de marcha por cada día
- Campo para introducir un tiempo máximo durante el cual la salida I/O 1 debe estar activada por día en total (se tienen en cuenta varios procesos de conexión).

Desired duration (Tiempo de marcha teórico)

- Campo para activar un tiempo de marcha teórico

Ajustes - Servicio "Push"

Servicio "Push" Con la ayuda de esta función pueden exportarse datos actuales y de registro en diferentes formatos o con diferentes protocolos a un servidor externo.

Añadir (3) New FTP Service 0 (5)			(1)	
New FTP Service 0 (5)			(')	(2
(•)			(4) Es	stado
Descripción: New FTP Service	0			
Formato de datos: Demo Content		•	mediante	(
Intervalo: 10 sec	 Activado 			
Servidor:Puerto: MyServer:21				
Carga del nombre de archivo:	DATE}{TIME}.ar	у		(
Inscripción:				
Proxy				
Servidor:Puerto: http://anyserver	8080			
Usuario: anyuser				(
Contraseña:				

- (1) Botón "Aceptar / Guardar"
- (2) Botón "Cancelar / Descartar entradas"
- (3) Botón "Añadir"

Haciendo clic en el botón se añade un nuevo Push Service Job. El nuevo Job se guarda haciendo clic en el botón "Aceptar / Guardar" (1).

- (4) Estado Muestra la situación actual del correspondiente Push Service Job
- (5) Nombre mostrado del Push Service Job
- Zona para la introducción de los datos generales: Descripción (nombre del Push Service Job) Formato del archivo Tipo de protocolo (FTP upload / HTTP POST) Intervalo Estado de activación
- (7) Zona para la introducción de los datos de destino: Servidor puerto Upload nombre de archivo Dar de alta (usuario / contraseña)

- (8) Zona para la introducción de los datos proxy: Servidor puerto Usuario Contraseña
- Botón "Borrar"
 Haciendo clic en el botón se borra el Push Service Job seleccionado

Información más detallada sobre la función "Push Service"



En el siguiente manual de instrucciones se encuentra información más detallada:

http://www.fronius.com/QR-link/4204102152

42,0410,2152 Fronius Push Service

Ajustes - Modbus

Generalidades La página web de a monitorización de instalaciones Fronius permite ajustar, a través del navegador web, la conexión del Modbus que no se puede activar a través del protocolo de Modbus.

Información más detallada sobre la función de Modbus Encontrará información más detallada sobre la función de Modbus en los siguientes manuales de instrucciones:



http://www.fronius.com/QR-link/4204102049

42,0410,2049 Fronius Datamanager, conexión de Modbus



http://www.fronius.com/QR-link/4204102108

42,0410,2108 Fronius Datamanager Modbus RTU Quickstart Guide

Emisión de datos	Modbus		
	(1) (0)	✓ ×	
bus	(1) (2) Emisión de datos a través del Modbus ⊛ Apagado © tcp	(4) (5)	
	Prioridades del control		
	1 2 3		

Emisión de datos a través del Modbus

Activación del servicio de Modbus y selección del protocolo de transmisión. Si se activa el servicio de Modbus, se encuentran disponibles otros campos de entrada.

El protocolo de transmisión Modbus RTU solo se encuentra disponible para la monitorización de instalaciones Fronius.

(1) Desconectado

Receptor de telemando centralizado

Reducción de potencia dinámica

(3)

Ninguna emisión de datos a través del Modbus

(2) **TCP**

Emisión de datos a través del Modbus

	(2)	
Emisión de datos a través del Modbus	🔍 Apagado 💿 tcp	
Puerto del Modbus	502	(2a)
Fronius String Control compensación de dirección	101	
Sunspec Model Type	● float	
Modo de demostración	□(2b)	
Control de inversor a través del Modbus		
Restringir el control		

(2a) Modbus port (Puerto de Modbus)

Número del puerto TCP que debe utilizarse para la comunicación del Modbus.

(2b) Modo de demostración

El modo de demostración sirve para la implantación o validación de un maestro de Modbus. Permite leer los datos del inversor y de Fronius String Control sin que realmente haya un equipo conectado o activo. Se devuelven siempre los mismos datos para todos los registros.

(2c) Control de inversor a través del Modbus

Si esta opción está activada, se puede realizar el control de los inversores a través del Modbus.

Se muestra el campo de selección para restringir el control.

El control de inversor incluye las siguientes funciones:

- Conectado/desconectado
- Reducción de potencia
- Especificación de un factor de potencia constante Cos phi
- Especificación de una potencia reactiva constante

(3) **Prioridades del control**

Las prioridades del control permiten definir el servicio que tendrá prioridad para el control de inversor.

1 = máxima prioridad, 3 = mínima prioridad

Las prioridades del control solo pueden modificarse en el punto de menú **Editor** de la empresa suministradora de energía.

- (4) Botón "Aceptar / Guardar"
- (5) Botón "Cancelar / Descartar entradas"

Restringir el control La opción "Restringir el control" solo está disponible para protocolos de transmisión TCP. Sirve para impedir que personas no autorizadas introduzcan comandos de control de inversor, permitiendo solo el control de determinados equipos.

Control de inversor a través del Modbus	\checkmark	
Restringir el control	\checkmark	(
Dirección IP	10.5.34.1 ×	(
(1) Restringir el control

Si esta opción está activada, solo algunos equipos determinados pueden enviar comandos de control.

(2) Dirección IP

Para restringir el control de inversor a uno o varios equipos, se registran en este campo las direcciones IP de aquellos equipos que pueden enviar comandos a la monitorización de instalaciones Fronius. Los diferentes registros se separan por medio de comas.

Ejemplos:

- Una dirección IP: 98.7.65.4
 - Control solo admisible mediante la dirección IP 98.7.65.4
- Varias direcciones IP: 98.7.65.4,222.44.33.1
 - Control solo admisible mediante las direcciones IP 98.7.65.4 y 222.44.33.1
- Dirección de la red, por ejemplo, desde 98.7.65.1 hasta 98.7.65.254 (notación CIDR): **98.7.65.0/24**
 - Control solo admisible mediante las direcciones IP 98.7.65.1 hasta 98.7.65.254

Guardar o descartar modificaciones

- 🗸 S

Sirve para guardar los ajustes y muestra un mensaje indicando que la memorización ha tenido éxito.

Si se abandona el punto de menú "Modbus" sin guardar, se descartan todas las modificaciones efectuadas.



Formula una consulta de seguridad para determinar si realmente deben descartarse las modificaciones efectuadas para restablecer entonces los últimos valores guardados.

Generalidades

El inversor híbrido de Fronius regula siempre el objetivo ajustado en el punto de cómputo. En el modo de operación "Automático" (ajuste de fábrica) se regula a 0 W en el punto de alimentación (máximo autoconsumo).

Esta magnitud también es aplicable cuando hay otra fuente alimentando en este punto de cómputo. No obstante, en este caso es necesario que:

- El Fronius Smart Meter esté instalado en el punto de alimentación
- Otro generador haya activado una carga de batería (ver el capítulo Gestión de baterías en la página 112)



Optimización del autoconsumo:

Optimización del autoconsumo:	• /	Automáticame	ente O M	anual
Objetivo en el punto de cómputo:		0 W	Alimentac	ión v
Corriente de emergencia				

	Modo de operación:	Auto 🔻
【12】	Capacidad de reset de batería	35 % Soc
	Nivel de advertencia SoC	10 % Soc

Optimización del autoconsumo

Conmutar la optimización del autoconsumo a automático o manual

Objetivo en el punto de cómputo

Si en "Optimización del autoconsumo" se ha seleccionado "Manualmente", puede seleccionarse aquí el objetivo en el punto de cómputo y en el consumo/alimentación.

Modo de operación

Para el modo de operación de la corriente de emergencia se puede elegir entre automático y desconectado.

Solo es posible activar la funcionalidad de corriente de emergencia después de haber configurado las correspondientes asignaciones IO para la corriente de emergencia. El contador se debe montar y configurar en el punto de alimentación.

Capacidad de reset de batería

En el modo de operación de conexión a red, la energía de la batería se retira hasta esta capacidad de reset de batería si el modo de operación de corriente de emergencia está ajustado a "Automático".

SOC-Warning Level

A partir de esta capacidad residual de la batería en el modo de emergencia se emite una advertencia.

Ejemplos para el	Estos ejemplos sirven para visualizar loa flujos de energía. No se tienen en cuenta los ren-
Energy Manager	dimientos.

Ejemplo para el Fronius Energy Package

Instalación fotovoltaica con el Fronius Symo Hy-	1000 W
brid:	
Consumo en la vivienda:	500 W

Potencia en la Fronius Solar Battery:	500 W
Entrega de potencia (CA) del inversor:	500 W
Alimentación a la red pública:	0 W

Objetivo ajustado en el punto de alimentación:

Ejemplo para el Fronius Energy Package, incluyendo un segundo generador en la vivienda

0 W

0 W

Instalación fotovoltaica con el Fronius Symo Hy- brid:	1000 W
Segundo generador en la red doméstica:	2000 W
Consumo en la vivienda:	500 W
Objetivo ajustado en el punto de alimentación:	0 W
Potencia en la Fronius Solar Battery:	2500 W
Consumo de potencia (CA) del inversor:	1500 W

Alimentación a la red pública:

Ejemplo para el Fronius Energy Package sin fotovoltaica, incluyendo un segundo generador en la vivienda

2000 W
500 W
0 W

Potencia en la Fronius Solar Battery:	1500 W
Consumo de potencia (CA) del inversor:	1500 W
Alimentación a la red pública.	0 W

Ejemplo para el Fronius Energy Package, incluyendo un segundo generador en la vivienda (con limitación de CA máx.)

Instalación fotovoltaica con el Fronius Symo Hy- brid:	1000 W
Segundo generador en la red doméstica:	2000 W
Consumo en la vivienda:	500 W
Objetivo ajustado en el punto de alimentación:	0 W
Consumo de potencia CA máx. limitado a:	1000 W
Potencia en la Fronius Solar Battery:	2000 W
Consumo de potencia (CA) del inversor:	1000 W
Alimentación a la red pública:	500 W

Gestión de baterías



Reservar capacidad de batería 📃

Carga de batería del generador en la red doméstica



Carga de batería del generador en la red doméstica Desactivado

Carga de calibración

El Fronius Energy Package realiza automáticamente de forma periódica una plena carga de la Fronius Solar Battery para calibrar todos los componentes. Aquí se puede iniciar este proceso manualmente.

Iniciar la carga de calibración



Reserve battery capacity (Reservar capacidad de batería):

Esta función es necesaria para evitar la regulación hacia abajo de la energía disponible en caso de un sobredimensionamiento de la instalación fotovoltaica o en caso de la reducción de potencia dinámica. Entonces, hasta una determinada hora del día, solo se carga energía a la Fronius Solar Battery si la reducción de potencia dinámica está activa o hay más potencia FV disponible en el inversor híbrido de Fronius que la que se puede entregar en el lado CA (sobredimensionamiento). Ver los siguientes ejemplos.

De este modo se "reserva" espacio de almacenamiento para este caso de servicio en la Fronius Solar Battery. Solo después de la hora ajustada se vuelve a continuar con la habitual optimización del autoconsumo.

Battery charge from producers in the home network (Carga de batería desde los generadores en el ámbito doméstico):

Si hay otros generadores descentralizados instalados en el ámbito doméstico que se integran en el inversor híbrido de Fronius, es necesario efectuar este ajuste. De este modo se puede cargar energía de la red doméstica a través del inversor híbrido de Fronius a la Fronius Solar Battery.

El consumo de potencia del inversor híbrido de Fronius se puede limitar mediante la indicación de la máxima potencia CA. Como máximo es posible un consumo de potencia con la potencia nominal CA del inversor híbrido de Fronius.

Para un servicio intachable con otros generadores de energía es imprescindible que el Fronius Smart Meter esté montado en el punto de alimentación. El inversor híbrido de Fronius y otros generadores deben estar conectados a la red pública a través del Fronius Smart Meter.

Calibration charge (Carga de calibración):

El inversor híbrido de Fronius realiza automáticamente de forma periódica una plena carga de la Fronius Solar Battery para calibrar todos los componentes. Este proceso se puede iniciar manualmente aquí.

ES

¡IMPORTANTE! Al activar la carga de calibración, se interrumpe el servicio normal y es posible recibir energía desde la red de la empresa suministradora de energía. Este proceso puede requerir varias horas y no se debe interrumpir.

Una vez finalizada la calibración, el sistema vuelve automáticamente al modo de operación ajustado originalmente.

Esta carga de calibración también se lleva a cabo automáticamente durante el servicio en marcha después de varios ciclos de carga y descarga.

Si el ajuste "Permitir la carga de batería de la red de la empresa suministradora de energía" está desactivado, se realiza esta carga de calibración exclusivamente con la energía de la instalación fotovoltaica. Por lo tanto, según las condiciones de irradiación y los tamaños de instalación, la carga puede requerir mucho tiempo.

Si el ajuste "Battery charging from UC grid" (Permitir la carga de batería desde la red de la empresa suministradora de energía) está activado, se realiza la carga de calibración con la corriente constante de la instalación fotovoltaica y de la red de la empresa suministradora de energía.

Ejemplos para re- servar capacidad	Ejemplo 1 - La regulación de potencia dinámica está activa:
de batería	Estado real:
	- Symo Hybrid 5.0-3-S
	- Potencia FV = 5 kWp
	- Máxima potencia de alimentación a la red 60 % (3 kW)
	- Fronius Solar Battery 6.0
	- Reservar capacidad de batería: carga ilimitada a partir de las 14
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Comportamiento del sistema a las 11:00 horas (potencia FV 5 kW):

- Consumo en la red doméstica = 1 kW
- Alimentación a la red = 3 kW
- Carga de batería = 1 kW

Comportamiento del sistema a las 15:00 horas (potencia FV 5 kW):

- Consumo en la red doméstica = 1 kW
- Alimentación a la red = 0,8 kW
- Carga de batería = 3,2 kW (potencia de carga nominal de la Fronius Solar Battery 6.0)

Ejemplo 2 - Hay más potencia FV en el Fronius Symo Hybrid de la que se puede entregar en el lado CA (= sobredimensionamiento)

Estado real:

- Symo Hybrid 5.0-3-S
- Potencia FV = 8 kWp
- Fronius Solar Battery 6.0
- Reservar capacidad de batería: carga ilimitada a partir de las 14:00 horas

Comportamiento del sistema a las 11:00 horas (potencia FV 7 kW):

- Consumo en la red doméstica = 1 kW
- Alimentación a la red = 5 kW
- Carga de batería = 1 kW

Comportamiento del sistema a las 15:00 horas (potencia FV 7 kW):

- Consumo en la red doméstica = 1 kW
- Alimentación a la red = 2,8 kW
- Carga de batería = 3,2 kW (potencia de carga nominal de la Fronius Solar Battery 6.0)

00 horas

Ajustes - Vista general de la instalación

Vista general de la instalación

Vista general de la instalación



Generador FV:

Si no hay ningún módulo solar conectado al inversor híbrido de Fronius, debe desactivarse la potencia FV. En el cuadro debajo debe indicarse la potencia FV conectada.

Batería:

Si hay una batería conectada al inversor híbrido de Fronius, debe activarse la misma aquí.

Este ajuste solo se puede efectuar cuando existe una conexión activa con una batería. Si este ajuste no es posible, se debe comprobar si la batería está conectada y si se ha establecido la conexión de datos.

En caso de conexión, se muestra debajo del símbolo de batería el estado actual de carga de la batería.

Permitir la carga de batería desde la red de la distribuidora eléctrica:

Aquí se puede activar la carga de la batería desde la red pública. Según las especificaciones normativas o técnicas de remuneración, puede ser necesario desactivar el ajuste.

Este ajuste no repercute sobre la carga de la batería por otros generadores en la vivienda. Solo afecta al consumo de la energía de carga de la red pública. Independientemente de estos ajustes se llevan a cabo las cargas condicionadas por el servicio necesarias desde la red pública (por ejemplo: protección contra descarga total)

Corriente de emergencia:

Aquí se puede activar y desactivar el servicio de corriente de emergencia. La funcionalidad de corriente de emergencia solo se puede activar después de que se hayan configurado las asignaciones IO necesarias. El contador se debe montar y configurar en el punto de alimentación.

Generadores externos:

Si hay otros generadores descentralizados instalados en el ámbito doméstico que están integrados en la regulación del autoconsumo del inversor híbrido de Fronius, es necesario efectuar este ajuste. De este modo es posible cargar energía de la red doméstica a través del inversor híbrido de Fronius en la batería.

El consumo de potencia del inversor híbrido de Fronius se puede limitar indicando una potencia CA máxima (CA máx.). El valor máximo corresponde al consumo de potencia con la potencia nominal CA del inversor híbrido de Fronius.

Contador:

Para un servicio intachable con otros generadores y en el modo de emergencia, es imprescindible que el Fronius Smart Meter esté montado en el punto de alimentación. El inversor híbrido de Fronius y otros generadores deben estar conectados a la red pública a través del Fronius Smart Meter.

Este ajuste repercute también sobre el comportamiento del inversor híbrido de Fronius por la noche. Si la función está desactivada, el inversor cambia al servicio de reposo cuando no hay más potencia FV disponible y no se efectúa ninguna especificación de la gestión de energía a la batería (por ejemplo: estado de carga mínimo alcanzado). Aparece el mensaje "Potencia baja". El inversor vuelve a arrancar en cuanto se envía una especificación de la gestión de energía o cuando hay suficiente potencia FV disponible.

Si se activa la función, el inversor permanece conectado de forma constante a la red para poder recibir en cualquier momento energía de otros generadores.

El contador se detecta automáticamente después de conectarlo. En el punto Ajustes se puede configurar la posición de contador y, si fuera necesario, la relación de convertidor del contador.

Fronius Smart Meter

Captación del autoconsumo mediante Fronius Smart Meter

Observación El contador ha sido activado y proporcionará datos en breve. iEs	pere un momen	to, por favor!
Estado: OK Potencia: 427 W		
Posición de contador: 💿 Punto de alimentación 🔍 Rama de c (1) (2)	consumo	
	ОК	Cancelar

- Posición de contador en el punto de alimentación Se miden la potencia de alimentación y la energía. El consumo se determina en base a estos valores y los datos de la instalación.
- (2) Posición de contador en la rama de consumo Se miden directamente la potencia consumida y la energía. En base a estos valores y los datos de la instalación se determinan la potencia de alimentación y la energía.

Conexión del Fronius Smart Meter a la monitorización de instalaciones Fronius:

Fronius Smart Meter 63A



Fronius Smart Meter 50kA-3



Configuración - Editor de la empresa suministradora de energía

Generalidades
 El punto de menú "UC Editor" sirve para efectuar los ajustes relevantes para una empresa suministradora de energía.
 Es posible ajustar una limitación de la potencia efectiva en % y/o una limitación del factor de potencia.

¡IMPORTANTE! ¡Los ajustes del punto de menú "UC Editor" solo deben ser efectuados por personal técnico formado!

El punto de menú "UC Editor" requiere la entrada de la contraseña de servicio.

Editor de la empresa suministradora de energía -Control IO

Editor de la empresa suministradora de energía

(11)	X (12)	TAMANAGER, er	n el Montag	g, 23. Juni 20	14, 13:2	1:20
(1) (2) Receptor de telemando cer	tralizado (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
liberado Patrón de entrada	Potencia efectiva	factor de potencia cosø;	Empresa suministradora de energía Salida	Excluido Inversor		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
	✓ 100 %	□ 1 □ Ind. Cap.	V		0	
	60 %	□ 1 □ Ind. Cap.			0	
	⊠ 30 %	□ 1 [●] Ind. [●] Cap.			0	
	☑ 0 %	□ 1 [©] Ind. [©] Cap.	2		0	
	□ □ %	C Ind. C Cap.			0	
🔳 no utilizable 📃 .	no se ha tenido en	cuenta 🗌 Contacto abier	to 🔲 Conta	acto cerrado (8)		
₽ Importar	Ĵ Exporta	r				
(9)	(10)					

Editor de la empresa suministradora de energía - Ajuste de fábrica con una potencia efectiva del 100 %, 60 %, 30 % y 0 %

Los ajustes pueden modificarse en cualquier momento.

- (1) Activar la regla
- (2) Patrón de entrada (asignación de las diferentes I/O)
 - 1 clic = blanco
 - 2 clics = azul
 - 3 clics = gris

La asignación virtual IO se muestra según el apartado "Ajustes - Asignación IO" (ver la página 101).

La indicación puede diferir en caso de versiones de software más antiguas.

- (3) Activar primero la potencia efectiva e introducir después la potencia efectiva deseada en %
- (4) Activar primero el factor de potencia Cos phi
 , introducir después el factor de potencia deseado y seleccionar finalmente ind o cap

ind = inductivo cap = capacitivo

- (5) Salida de empresa suministradora de energía (salida de acuse de recibo) Con la regla activada se activa la salida I/O 0 (por ejemplo, para el servicio de un dispositivo de señal)
- (6) Inversores excluidos Aquí deben introducirse los números de los inversores que deben estar excluidos de la regulación. Separar varios inversores mediante comas.
- (7) Borrar/añadir una regla
 + = añadir una regla nueva
 = borrar la regla actualmente seleccionada
- (8) Leyenda para la utilización de colores
- (9) Pulsar el botón "Importar"
 para importar las reglas en el formato *.fpc

La función del botón "Importar" varía en función del navegador utilizado, por ejemplo, Firefox y Google Chrom soportan la función.

- Pulsar el botón "Exportar"
 para guardar por separado las reglas en formato *.fpc
- (11) Botón "Aceptar / Guardar"
- (12) Botón "Cancelar / Descartar entradas"



¡OBSERVACIÓN! Con la ayuda de la función de impresión del navegador web, los ajustes en el punto de menú "Editor de la empresa suministradora de energía" pueden obtenerse en formato PDF o imprimirse (por ejemplo, como protocolo de puesta en servicio).

Ejemplo de conexión

- (1) Receptor de telemando centralizado circular con 3 relés para limitar la potencia efectiva
- (2) Receptor de telemando centralizado con 3 relés para limitar el factor de potencia

- (3) I/O en la monitorización de instalaciones Fronius
- (4) Consumidores (por ejemplo, lámpara señaladora, relé de señales)



Los receptores de telemando centralizado y el conector de al monitorización de instalaciones Fronius están conectados entre sí en cada caso mediante un cable de cuatro polos según el esquema de conexiones.Para distancias superiores a 10 m entre la monitorización de instalaciones Fronius y el receptor de telemando centralizado se recomienda utilizar un cable blindado.

Configuración del	editor de la	empresa	suministradora	de energía:
-------------------	--------------	---------	----------------	-------------

Liberar	Patrón da entrada	Potencia efectiva	Factor de potencia cosφ	Empresa sumi- nistradora de energía Salida	Excluido Inver- sor	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
			□ 1 ○ ind ● cap			0
 (1) ♥		✓ 30 %	□ <u>1</u> ○ ind ● cap			0
		✓ 0 %	□ <u>1</u> ○ ind ● cap			0
		100 %				0
(2)		100 %	✓ 0,90 ○ ind ○ cap			0
		100 %	✓ 0,85 ○ ind ○ cap			0
		□ <u>%</u>	□ □ □ ind ● cap			0
no utilizable no se ha tenido en cuenta Contacto abierto Contacto cerrado						

Editor de la empresa suministradora de energía -DES - Demand Response Modes (DRM) Aquí se puede registrar un valor para el consumo de potencia aparente y la entrega de potencia aparente para la configuración de país Australia.

Editor de la empresa suministradora de energía -Reducción de potencia dinámica Las empresas suministradoras de energía o las empresas distribuidoras de red pueden prescribir límites de alimentación para un inversor (por ejemplo, máx. 70 % de las kWp o máx. 5 kW).

En este sentido, la reducción de potencia dinámica considera el autoconsumo en el ámbito doméstico antes de reducir la potencia de un inversor:

- Se puede ajustar un límite personalizado.
- Se puede conectar un Fronius Smart Meter a la monitorización de instalaciones Fronius a las conexiones D- / D+ para el Modbus.

La potencia FV que no se puede suministrar a la red puede cargarse mediante el Fronius Symo Hybrid a la Fronius Solar Battery, por lo que no se producen pérdidas. La reducción de potencia dinámica solo se activa cuando la batería está llena o si no se puede cargar por otros motivos.

				\checkmark	×	
				(6)	(7)	
Reducción de potencia	a diná (2	mica				
Límite de potencia: O Sin lí	ímite 🤇) Límite para toda la instalación				
Toda la potencia de la instala	lación (CC: 1000 Wp (3)				
Máxima alimentación a la reo	ed: (,	100 % - 4) (5)				
	``	Límite de netencia				
		Posibilidad de definir la máxima potencia de	e salida de	la instala	ición fotov	oltaica.
(1))	Sin límite				
		La instalación fotovoltaica convierte toda la	energía F\	/ disponi	ble.	
(2))	Límite de reducción de potencia dinámica p	ara toda la	instalaci	ón	
(2))	Toda la instalación fotovoltaica queda limita	da a un lín	nite de po	otencia fijo	
(5)						
(3))	Campo para introducir toda la potencia de la	a instalació o poro lo ro	on CC en	Wp v por ol ot	ro para
		un caso de error (por ejemplo, en caso de a	ivería de co	ontador).	y, por er or	io, para
				,		
(4))	Campo para introducir la potencia máxima e	en W o %			
		Si no se ha seleccionado ningún contador e	en el punto	de menú	"Contado	r":
		Máx. potencia producida de toda la instalaci	ión			
		Si se ha seleccionado Fronius Smart Meter	en el punte	o de men	ú "Contad	or":
		Máx. potencia de alimentación a la red			-	
(E)	`	Compo do colocoión $0/$ o W				
(5))	Campo de selección % o W				
(6))	Botón "Aceptar / Guardar"				
(7)	`					
(7))	Boton "Cancelar / Descartar entradas"				
Ei	iemp	lo: Reducción de potencia dinámica				
(si	in ob	servar los rendimientos)				
Ins	stala	ción fotovoltaica con el Fronius 500	W 00			
Sy	ymo l	Hybrid:	20.14/			
Co	onsu	mo en la vivienda: 100	JU W			

Máxima alimentación a la red:	60 % = 3000 W
Potencia en el punto de alimentación a la red:	3000 W
Potencia en la salida de inversor:	4000 W
Potencia en la Fronius Solar Battery:	1000 W
-	

En este ejemplo solo se deben suministrar 3000 W a la red en el punto de alimentación a la red. No obstante, las cargas que se pueden encontrar entre el inversor y el punto de alimentación a la red pueden alimentarse mediante la alimentación adicional del inversor y se regulan.

Editor de la empresa suministradora de energía -Prioridades del control

			\checkmark	X	
			(4)	(5)	
Prioridades del co	ontrol				
Receptor de telemano Reducción de potenci Control a través del N	do centraliz ia dinámica lodbus	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			
	1 = m	áxima prioridad, 3 = mínima prioridad			
	(1)	Para ajustar las prioridades de control para el recepto	or de telem	nando centra	lizad
	(2)	Para ajustar las prioridades de control para la reducc	ión de pot	encia dinám	ica
	(3)	Para ajustar las prioridades de control para el control	a través c	lel Modbus	
	(4)	Botón "Aceptar / Guardar"			
	(5)	Botón "Cancelar / Descartar entradas"			
ditor de la em-	Aquí	se puede activar la carga de la Fronius Solar Battery des	sde la red p	pública. Segi	ún la:

presa suministra dora de energía -Carga de batería

especificaciones normativas o técnicas de remuneración puede ser necesario desactivar el ajuste.

Este ajuste no repercute sobre la carga de la Fronius Solar Battery por otros generadores en la vivienda. Solo afecta al consumo de la energía de carga de la red pública. Independientemente de estos ajustes se llevan a cabo las cargas condicionadas por el servicio necesarias desde la red pública (por ejemplo: protección contra descarga total)

Regulación de potencia dinámica con varios inversores

Ejemplo 1



 $P_{AC \text{ nom}}$ (inversor 1) $\leq P_{AC \text{ nom}}$ (híbrido)

Ejemplo: 4,5 kW < 5 kW

Solo se requiere un Smart Meter para el inversor híbrido. Este debe estar montado en el punto de alimentación.

Vista general de la instalación del híbrido (página web):

Ajustes - Vista general de la instalación: el contador se debe configurar en el punto de alimentación

Ajustes - Editor de la distribuidora eléctrica:

reducción de potencia dinámica Limitación de potencia: límite para toda la instalación

Toda la potencia CC de la instalación: 9500 Wp

máx. Potencia de alimentación a la red: 60 %

Ejemplo 2

Si hay dos Smart Meter en el ramal de alimentación, el Datamanager y el gestor híbrido no se pueden visualizar en Solar.web de forma combinada en una instalación fotovoltaica. Es necesario crear dos instalaciones fotovoltaicas separadas.



 $P_{AC nom}$ (inversor 1) > $P_{AC nom}$ (híbrido)

Ejemplo: 7 kW > 5 kW

Se requieren dos Smart Meter para los inversores. Estos deben estar montados en el punto de alimentación.

Vista general de la instalación del híbrido (página web):

Ajustes - Vista general de la instalación: el contador se debe configurar en el punto de alimentación

Vista general de la instalación del Datamanager (página web):

Ajustes - Vista general de la instalación: el contador se debe configurar en el punto de alimentación

Ajustes - Editor de la distribuidora eléctrica:

reducción de potencia dinámica Limitación de potencia: límite para toda la instalación

Toda la potencia CC de la instalación: 12000 Wp

máx. Potencia de alimentación a la red: 60 %

Ajustes - Batería



Solución de errores y mantenimiento

Fronius Symo Hybrid

108

112

tado

rriente de falta

Indicación mensajes do	n de de esta-	El inversor dispone de muestra un gran núme calizar rápidamente lo fallos de instalación o Si el autodiagnóstico o rrespondiente mensaj ¡IMPORTANTE! Los r el resultado del compo sigue trabajando sin p	e un autodiagnóstico del sistema o ero de posibles errores en la panta os defectos en el inversor, en la inst manejo. del sistema ha podido localizar un je de estado en la pantalla. mensajes de estado que sólo se m ortamiento de regulación del inver perturbaciones, no se trata de ning	ue automáticamente detecta y alla. De este modo se pueden lo- calación fotovoltaica, así como los error concreto, se muestra el co- nuestran brevemente, pueden ser sor. Si a continuación el inversor ún error.
Avería de ter grave pantalla	carác- de la	La pantalla se puede a oscura cuando ningur - Comprobar la ten la tensión CA deb - Comprobar la ten tensión CC debe - Comprobar la ten debe ser superior	alimentar de tres maneras diferen na de ellas funciona. En este caso nsión CA en las conexiones del inv pe ser de 220/230 V (+ 10 % / - 5 % nsión CC de los módulos solares e ser superior a 180 V. nsión CC de la batería en las conex r a 120 V.	tes. La pantalla solo permanece se debe: ersor: b) o de 380/400 V (+ 10 % / - 5 %). n las conexiones del inversor: La iones del inversor: La tensión CC
Mensajes do: clase	de esta- 1	Los mensajes de esta dos por la red de corri Ejemplo: La frecuencia red debido a una norm El inversor reacciona p la red durante el perío do de tiempo no se de red. Según la configuració según las directivas na después de una desce	ado de la clase 1 suelen aparecer s iente pública. a de red es excesiva y el inversor i na. No se trata de ningún defecto primero con una separación de la re odo de tiempo de monitorización pr etecta ningún error, el inversor rear on de país está activada la función acionales, la potencia de salida del onexión debido a un error CA.	solo temporalmente y son causa- no puede suministrar energía a la del equipo. ed. A continuación, se comprueba escrito. Si después de este perío- nuda el suministro de energía a la de inicio suave GPIS: inversor aumenta continuamente
Código	Descripc	ión	Comportamiento	Solución
102	Tensión (CA excesiva		
103	Tensión CA insuficiente			
105	Frecuenc	ia CA excesiva	Si después de una comproba-	Comprobar los acoplamientos
106	Frecuenc	ia CA insuficiente	ción detallada, las condiciones	a la red.
107	Red CA r	no disponible	trar dentro de la gama admisi-	or el mensaje de estado apare- ce de forma permanente, se

trar dentro de la gama admisice de forma permanente, se ble, el inversor reanuda el debe contactar con el monta-Servicio independiente detecsuministro de energía a la red. dor de la instalación. Error de monitorización de co-

Código	Descripción	Comportamiento	Solución			
143	Sobrecarga de la corriente de emergencia	Se interrumpe el modo de emergencia. El inversor intenta tres veces restablecer el modo de emergencia. Si no lo consi-	Se interrumpe el modo de emergencia. El inversor intenta Comprobar el circuito d			
144	Cortocircuito de la corriente de emergencia		rriente de emergencia. Si el mensaje de estado aparece de forma permanente, se debe			
145	Los mensajes de estado 143 o 144 han aparecido más de tres veces.	estado 145.	contactar con el montador de la instalación.			

Mensajes de estado: clase 3 incluye mensajes de estado que pueden aparecer durante el suministro de energía a la red, pero que por lo general no provocan la interrupción permanente del mismo.

Después de llevar a cabo la separación automática de la red y monitorizar la red según lo prescrito, el inversor intenta restablecer el suministro de energía a la red.

código de servicio puede aparecer ocasionalmente sin que haya ninguna incidencia.

Código	Descripción	Comportamiento	Solución
301	Exceso de corriente (CA)	Breve interrupción del suminis-	
302	Exceso de corriente (CC) o batería no detectada	tro de energía a la red. El inversor vuelve a comenzar con la fase de arranque.	*)
303	Exceso de temperatura en el módulo CC (FV)	Breve interrupción del suminis- tro de energía a la red.	Purgar el gas de las aberturas de aire de re-
304	Exceso de temperatura en el módulo CA	El inversor vuelve a comenzar con la fase de arranque.	frigeración y los disipa- dores de calor **)
305	No hay alimentación a pesar de que los relés están cerrados	Breve interrupción del suminis- tro de energía a la red. El inversor vuelve a comenzar con la fase de arranque.	**)
306	No hay suficiente potencia FV para el suministro de energía a la red y no se requiere potencia de la batería	Breve interrupción del suminis- tro de energía a la red. El inversor vuelve a comenzar con la fase de arranque.	Esperar a que haya sufi- ciente irradiación solar. Esperar a que se espe- cifique la gestión de energía. **)
307	Tensión baja La tensión de entrada CC es insufi- ciente para el suministro de energía a la red.	Breve interrupción del suminis- tro de energía a la red. El inversor vuelve a comenzar con la fase de arranque.	Esperar a que haya sufi- ciente irradiación solar **)
¡IMPORT mensajes tienen su	ANTE! Como consecuencia de una irrad de estado 306 "Power low" (Potencia ba origen en ningún error.	iación solar débil, cada mañana y (ja) y 307 "DC low" (CC baja). Esto	cada noche aparecen los s mensajes de estado no
308	Tensión del circuito intermedio exce- siva	Breve interrupción del suminis- tro de energía a la red.	**)
309	Tensión de entrada FV excesiva	El inversor vuelve a comenzar con la fase de arranque.)
313	Tensión de entrada de batería exce- siva	Breve interrupción del suminis- tro de energía a la red. El inversor vuelve a comenzar con la fase de arranque. Este	Encender, conectar o controlar la batería. *)

Código	Descripción	Comportamiento	Solución
314, 315	Error de sistema interno	Breve interrupción del suminis- tro de energía a la red.	*)
318	Se ha detectado el módulo de co- rriente inversa	El inversor vuelve a comenzar con la fase de arranque.	
324	Exceso de temperatura en el módulo CC (batería)	Breve interrupción del suminis- tro de energía a la red. El inversor vuelve a comenzar con la fase de arranque.	Purgar el gas de las aberturas de aire de re- frigeración y los disipa- dores de calor **)

*) Si el mensaje de estado aparece de forma constante: avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.

**) El error se elimina automáticamente. Si el mensaje de estado aparece de forma permanente, se debe contactar con el montador de la instalación.

Mensajes de esta-
do: clase 4Los mensajes de estado de la clase 4 requieren en parte la intervención de un técnico de
servicio formado por Fronius.

Código	Descripción	Comportamiento	Solución
401	La comunicación con la etapa de poten- cia no es posible		
406	Sensor de temperatura del módulo CC defectuoso (FV)	Si es posible, el inversor re- anuda el suministro de	*\
407	Sensor de temperatura del módulo CA defectuoso	un nuevo intento de cone- xión automático.)
408	En la red de corriente se ha medido un componente continuo excesivo.		
412	Se ha seleccionado el servicio de ten- sión fijo en vez del servicio de tensión MPP y la tensión fija está ajustada a un valor insuficiente o excesivo	-	**)
415	Desconexión de seguridad debido a que la tarjeta opcional o RECERBO se ha ac- tivado	El inversor no suministra corriente a la red.	*)
416	La comunicación entre la etapa de po- tencia y el control no es posible	Si es posible, el inversor re- anuda el suministro de energía a la red después de un nuevo intento de cone- xión automático.	*)
417	Problema de ID del hardware		
420	La comunicación con la monitorización de instalaciones no es posible	Si es posible, el inversor re- anuda el suministro de	Actualizar al firmwara
425	La comunicación con la etapa de poten- cia no es posible	energía a la red después de un nuevo intento de cone-	del inversor. *)
426 - 427	Posible defecto de hardware	xión automático.	
431, 432	Problema de software	El inversor no suministra corriente a la red.	Realizar un reset CA (desconectar y conectar el disyuntor automáti- co), actualizar el firmwa- re del inversor *)

Código	Descripción	Comportamiento	Solución
436	Incompatibilidad de funciones (uno o va- rios circuitos impresos en el inversor no son compatibles entre sí, por ejemplo, después de haber sustituido un circuito impreso)	Si es posible, el inversor re- anuda el suministro de energía a la red después de un nuevo intento de cone- xión automático.	Actualizar el firmware del inversor. *)
437	Problema de la etapa de potencia		
438	Incompatibilidad de funciones (uno o va- rios circuitos impresos en el inversor no son compatibles entre sí, por ejemplo, después de haber sustituido un circuito impreso)	Si es posible, el inversor re- anuda el suministro de energía a la red después de un nuevo intento de cone- xión automático.	Actualizar el firmware del inversor. *)
445	 Error de compatibilidad (por ejem- plo, debido a la sustitución de un cir- cuito impreso) Configuración de etapa de potencia no válida 	El inversor no suministra corriente a la red.	Actualizar el firmware del inversor. *)
447	Fallo de aislamiento (FV o batería)	El inversor no suministra	*)
450	No se puede encontrar el Guard	corriente a la red.)
451	Se ha detectado un error de memoria		
452	Error de comunicación entre los proce- sadores	Si es posible, el inversor re-	
453	La tensión de red y la etapa de potencia no coinciden	anuda el suministro de energía a la red después de un nuevo intento de cone- xión automático.	*)
454	La frecuencia de red y la etapa de poten- cia no coinciden		
456	La función anti-formación de isla no se ejecuta correctamente		
457	El relé de red se ha quedado adherido o la tensión entre neutro y tierra es excesi- va	El inversor no suministra corriente a la red.	Controlar la puesta a tie- rra (la tensión entre neu- tro y tierra debe ser inferior a 30 V), *)
458	Error durante la captación de la señal de medición		
459	Error durante la captación de la señal de medición para la prueba de aislamiento		
460	La fuente de tensión de referencia para el procesador digital de señales (DSP) trabaja fuera de los límites tolerados	El inversor no suministra	*)
461	Error en la memoria de datos del proce- sador digital de señales		
462	Error durante la rutina de monitorización de alimentación		
463	Polaridad CA intercambiada, clavija de conexión CA ajustada incorrectamente		
474	Sensor de monitorización de corriente de falta defectuoso		
475	Fallo de aislamiento (conexión entre el módulo solar y la puesta a tierra)	El inversor no suministra corriente a la red.	**)
476	La alimentación de tensión de la alimen- tación de controladores es insuficiente		

Código	Descripción	Comportamiento	Solución
480, 481	Incompatibilidad de funciones (uno o va- rios circuitos impresos en el inversor no son compatibles entre sí, por ejemplo, después de haber sustituido un circuito impreso)	El inversor no suministra corriente a la red.	Actualizar el firmware del inversor. *)
482	Se ha interrumpido la configuración des- pués de la primera puesta en servicio	El inversor no suministra corriente a la red.	Realizar un reset CA (desconectar y conectar el disyuntor automáti- co), actualizar el firmwa- re del inversor *)
484 - 489	El buffer de transmisión de CAN está lle- no	El inversor no suministra corriente a la red.	Realizar un reset CA (desconectar y conectar el disyuntor automáti- co), actualizar el firmwa- re del inversor *)

*) Si el mensaje de estado aparece de forma constante: avisar a un técnico de servicio formado por Fronius

**) Si el mensaje de estado aparece de forma permanente, se debe contactar con el montador de la instalación.

Mensajes de estado: clase 5 Los mensajes de estado de la clase 5 no dificultan en general el suministro de energía a la red, pero pueden provocar restricciones en el mismo. Se muestran hasta que se confirme el mensaje de estado pulsando una tecla (el inversor sigue trabajando de forma normal en un segundo plano).

Código	Descripción	Comportamiento	Solución
502	Fallo de aislamiento en los mó- dulos solares o en la Fronius Solar Battery.	Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla.	**)
509	Sin alimentación durante las últimas 24 horas.	Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla.	Confirmar el mensaje de estado. Comprobar si se cumplen todas las condiciones para un suministro de energía a la red sin perturbaciones (por ejemplo, si los módulos solares están cubiertos por nieve). **)
515	No se puede establecer una comunicación con el filtro.	Mensaje de advertencia en la pantalla.	*)
516	No se puede establecer una comunicación con la unidad de memorización de datos.	Mensaje de advertencia de la unidad de memori- zación de datos.	*)
517	Reducción de potencia debido a temperaturas excesivas.	En caso de que aparez- ca una reducción de po- tencia, se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla.	En caso necesario, purgar el gas de las aberturas de aire de refrigeración y los disipadores de calor. El error se elimina automáticamente. **)
519	No se puede establecer una comunicación con la unidad de memorización de datos.	Mensaje de advertencia de la unidad de memori- zación de datos.	*)

Código	Descripción	Comportamiento	Solución
520	Sin alimentación fotovoltaica durante las últimas 24 horas.	Se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla.	Confirmar el mensaje de estado. Comprobar si se cumplen todas las condiciones para un suministro de energía a la red sin perturbaciones (por ejemplo, si los módulos solares están cubiertos por nieve). *)
522	DC low PV (CC fotovoltaica baja). Sin alimentación fotovol- taica.	Mensaje de advertencia en la pantalla.	Este mensaje aparece en los siste- mas híbridos por la noche, cuando no hay alimentación fotovoltaica al Fro- nius Symo Hybrid o en el modo de re- poso. *)
523	DC low Battery (CC baja en batería). La batería está acti- vada pero no está conectada ni encendida.	Mensaje de advertencia en la pantalla.	Encender, conectar o controlar la ba- tería. *)
558, 559	Incompatibilidad de funciones (uno o varios circuitos impre- sos en el inversor no son com- patibles entre sí, por ejemplo, después de haber sustituido un circuito impreso).	Mensaje de advertencia en la pantalla.	Actualizar el firmware del inversor. *)
560	Reducción de potencia debido a una sobrefrecuencia.	Se muestra en caso de una frecuencia de red excesiva. La potencia se reduce.	El error se elimina automáticamente cuando la frecuencia de red vuelve a estar dentro del margen admisible y el inversor vuelve a encontrarse en el servicio normal. **)
567	Reducción de potencia debido a una sobretensión.	Se muestra en caso de una tensión de red exce- siva. La potencia se re- duce.	El error se elimina automáticamente cuando la tensión de red vuelve a es- tar dentro del margen admisible y el inversor vuelve a encontrarse en el servicio normal. **)
573	Reducción de potencia debido a temperaturas insuficientes.	En caso de que aparez- ca una reducción de po- tencia, se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla.	El error se elimina automáticamente. **)

*) Si el mensaje de estado aparece de forma constante: avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.

**) Si el mensaje de estado aparece de forma permanente, se debe contactar con el montador de la instalación.

Mensajes de esta-
do: clase 6Los mensajes de estado de la clase 6 requieren en parte la intervención de un técnico de
servicio formado por Fronius.

Código	Descripción	Comportamiento	Solución
601	El bus CAN está lleno	El inversor no suministra corriente a la red.	Actualizar el firmware del inversor. *)

Código	 Ódigo Descripción Sensor de temperatura del módulo C defectuoso 			Comportamiento lo CC Si es posible, el inversor re- anuda el suministro de energía a la red después de un nuevo intento de cone- xión automático.		Solución
603			ulo CC			*)
608	D8 Incompatibilidad de funciones (u rios circuitos impresos en el inve son compatibles entre sí, por eje después de haber sustituido un impreso)		ino o va- ersor no emplo, circuito	El inversor no sumir corriente a la red.	nistra	Actualizar el firmware del inversor. *)
		*) Si el mensaje de es mado por Fronius	tado apare	ece de forma constant	e: avisar a	a un técnico de servicio for-
		**) El error se elimina manente, se debe col	automátic ntactar coi	amente. Si el mensaj n el montador de la in	e de esta stalación.	do aparece de forma per-
Mensajes do: clase	de esta- 7	Los mensajes de esta datos del inversor y p energía a la red.	ado de la c ueden rep	elase 7 afectan al con ercutir de forma direc	trol, la cor ta o indire	nfiguración y el registro de ecta sobre el suministro de
Código	Descrip	ción	Compo	mportamiento Solució		ón
701 - 715	Proporciona información sobre el estado del procesador inter- no		Mensaje la panta	e de advertencia en lla	*)	
721	Se ha vu PROM	elto a inicializar la EE-	Mensaje la panta	e de advertencia en lla	Confirm *)	nar el mensaje de estado
722 - 730	Proporci el estado no	Proporciona información sobre el estado del procesador inter- no		e de advertencia en lla	*)	
746	Durante la actualización se ha producido un error		Mensaje la panta tualizaci	e de advertencia en lla, el proceso de ac- ión se interrumpe	Volver a despué de apro *)	a iniciar la actualización s de un tiempo de espera ximadamente 2 minutos
751	Se ha perdido la hora		Managia	de advertencia en	Volvor	aiustar la bara y la facha
752	Error de dulo de f	Error de comunicación del mó- dulo de Real Time Clock		lla	en el in	a ajustal la nora y la lecha versor *)
753	Error interno: El módulo de Real Time Clock está en el modo de emergencia		Hora ine de pérdi nistro de normal)	exacta, posibilidad da de la hora (sumi- e energía a la red	Volver a en el in	a ajustar la hora y la fecha versor
754 -	Proporci	ona información sobre	Mensaje	e de advertencia en	*)	

la pantalla

la red.

normal)

Mensaje de error en la pan-

talla indicando que el inversor no suministra corriente a

Hora inexacta, posibilidad

nistro de energía a la red

de pérdida de la hora (sumi-

el estado del procesador inter-

Error de hardware en el módu-

Error interno: El módulo de

Real Time Clock está en el

lo de Real Time Clock

modo de emergencia

755

757

758

no

*)

*)

en el inversor

Volver a ajustar la hora y la fecha

Código	Descripción	Comportamiento	Solución
760	Error de hardware interno	Mensaje de error en la pan- talla	*)
761 - 765	Proporciona información sobre el estado del procesador inter- no	Mensaje de advertencia en la pantalla	*\
766	Se ha activado la limitación de potencia de emergencia (máx. 750 W)	Mensaje de error en la pan- talla)
767	Proporciona información sobre el estado del procesador inter- no		
768	La limitación de potencia de los módulos de hardware es di- ferente	Mensaje de advertencia en	*)
772	La unidad de memorización de datos no está disponible		
773	Grupo de actualización de sof- tware 0 (configuración de país no válida)		
775	Etapa de potencia PMC no dis- ponible	Mensaje de advertencia en	Pulsar la tecla "Enter" para confir-
776	Tipo de dispositivo no válido	la pantalla	mar el error")
781 - 794	Proporciona información sobre el estado del procesador inter- no	Mensaje de advertencia en la pantalla	*)

*) Si el mensaje de estado aparece de forma constante: avisar a un técnico de servicio formado por Fronius

Mensajes de esta-
do: clase 9Los mensajes de estado de la clase 9 se muestran solo en la monitorización de instalacio-
nes pero no en la pantalla del inversor.

Código	Descripción	Comportamiento	Solución	
975	El software del equipo es inco- sistente.	El inversor no suministra co- rriente a la red.	Actualizar el firmware del inver- sor. *)	
976	Se ha detectado un módulo de batería no registrado.	No se puede establecer el servicio de batería; la ali- mentación continúa.		
977	Número incorrecto de módulos de batería en la Fronius Solar Battery.	Se han detectado demasia- dos módulos: no se puede establecer el servicio de ba- tería. Se han detectado insuficien- tes módulos: se emite un mensaje de error y el servi- cio continúa.	Introducir la clave de activación para el módulo de batería. *)	
978	Error de comunicación entre el Fronius Symo Hybrid y la Fro- nius Solar Battery.	No se puede establecer el servicio de batería; la ali- mentación continúa.	Comprobar el cableado. **)	

Código	Descripción Comportamiento		Solución	
979	Error de comunicación entre el Fronius Symo Hybrid y la Fro- nius Solar Battery.	No se puede establecer el servicio de batería; la ali- mentación continúa.	Se visualiza en el modo de repo- so, si no se encuentra en el modo de reposo. Comprobar el cablea- do. **)	
980	No hay comunicación entre el Fronius Symo Hybrid y la Fro- nius Solar Battery.	No se puede establecer el servicio de batería; la ali- mentación continúa.	Encender la Fronius Solar Bat- tery y comprobar el cableado. **)	
981	La versión de software de la Fronius Solar Battery es incon- sistente.	No se puede establecer el servicio de batería; la ali- mentación continúa.	*)	
983	Error de comunicación entre el controlador de baterías y los módulos de batería.	No se puede establecer el servicio de batería; la ali- mentación continúa.	Comprobar el cableado de la Fro- nius Solar Battery. Comprobar el número de los diferentes módu- los de batería. Comprobar las cla- vijas finales.	
984	El controlador de baterías ha interrumpido la carga.	No se puede establecer el servicio de batería; la ali- mentación continúa.	Comprobar el mensaje de error en la pantalla de la Fronius Solar Battery. *)	
985	Falta de tensión en la Fronius Solar Battery.	La Fronius Solar Battery se ha desconectado debido a una falta de tensión. No se puede establecer el servicio de batería; la alimentación continúa.	*)	
986	Exceso de temperatura en la Fronius Solar Battery.	La Fronius Solar Battery se ha desconectado debido a un exceso de temperatura. No se puede establecer el servicio de batería; la ali- mentación continúa.	Reducir la temperatura ambiente. Apagar y volver a activar la Fro- nius Solar Battery al cabo de un tiempo de espera adecuado. *)	
987	Temperatura insuficiente en la Fronius Solar Battery.	La Fronius Solar Battery se ha desconectado debido a una temperatura insuficien- te. No se puede establecer el servicio de batería; la ali- mentación continúa.	Aumentar la temperatura am- biente. Apagar y volver a activar la Fronius Solar Battery al cabo de un tiempo de espera adecua- do. *)	
988	Error de comunicación entre el Fronius Symo Hybrid y el Fro- nius Smart Meter.	No hay datos de contador disponibles. No se puede establecer el servicio de batería; la ali- mentación continúa.	Comprobar el cableado. **)	
989	No hay comunicación entre el Fronius Symo Hybrid y el Fro- nius Smart Meter.	No hay datos de contador disponibles. No se puede establecer el servicio de batería; la ali- mentación continúa.	Comprobar el cableado. Compro- bar la alimentación de tensión del Fronius Smart Meter. **).	

*) Si el mensaje de estado aparece de forma constante: avisar a un técnico de servicio formado por Fronius.

**) Si el mensaje de estado aparece de forma permanente, se debe contactar con el montador de la instalación.

Mensajes de esta- do: clase 10 - 12	1000 - 1299 - Proporciona información sobre el estado interno del programa del procesa- dor				
	Descripción	Resulta inofensivo si la función del inversor es impecable y solo aparece en el punto de menú de configuración "Estado EP". En caso de fallo real, este mensaje de estado ayuda al Soporte Técnico de Fronius en el análisis de errores.			
Servicio de aten- ción al cliente	¡IMPORTANTE! Diríjase a su distribuidor de Fronius o a un técnico de servicio formado por Fronius cuando: - Un error aparece de forma repetida o constante				
Servicio en entor- nos con fuerte ge- neración de polvo	En caso de servici si fuera necesario, sor, así como las a limpio.	io en entornos con fuerte generación de polvo: soplar el disipador de calor y el ventilador en el lado posterior del inver- aperturas de aire adicional en el soporte de montaje con aire a presión			

Fronius Solar Battery

Indicación de mensajes de esta- do	El sistema de almacenamiento dispone de función de autodiagnosis que automáticamente detecta y muestra un gran número de posibles errores en la pantalla o mediante LED. De este modo, se pueden localizar rápidamente los defectos en el sistema de almacenamiento, así como los fallos de instalación o del sistema.

Si la autodiagnosis del sistema ha podido localizar un error concreto, se muestra el correspondiente mensaje de estado en la pantalla.

Mensajes de error - Módulo de gestión de baterías

Indicación	Detalles	Solución
NO MODULE	Ningún módulo	Conectar los módulos
	Si están conectados	El mensaje de la izquierda aparece cuando los módulos están conectados. Comprobar si están correctamente conec- tados
OV Error	Sobretensión	Descargado
DISCHARGE ERR	Descarga total	Cargar
COMM ERR o CON= -000x	Error en la comunicación con los mó- dulos conectados. El ejemplo de la iz- quierda muestra un caso en el que un módulo (n.º 00) tiene un error de co- municación, hay 3 módulos (n.º 01, 02 y 03) conectados y las demás direc- ciones no tienen ninguna conexión.	
COMM OFF MODE	Solo para mantenimiento	
Sin indicación	Fallo de cableado, fallo de direcciona- miento de los módulo de memoria o error crítico para el sistema	Comprobar el cableado. Com- probar al direccionamiento de los diferentes módulo de me- moria

Mensajes de error
- Conversor de
datosSi el conversor de datos detecta un error, este se indica mediante el LED "State" iluminado
en rojo y se visualiza simultáneamente el número de error según la siguiente tabla median-
te los LED "Error No". Se pueden diferenciar entre dos categorías de errores:
Error grave (1-5): En este caso se debe apagar y volver a encender el conversor de datos.
Si el error vuelve a aparecer, se debe cambiar y enviar el conversor de datos para su re-
paración.
Advertencias (6-15): Estas advertencias se muestran tan solo a modo de información du-
rante 1 minuto y luego se resetean automáticamente. Si estas advertencias aparecen con
frecuencia, se debe avisar al servicio de atención al cliente.Estas indicaciones no son válidas en el modo de configuración y solo están destinados

Estas indicaciones no son válidas en el modo de configuración y solo están destinados para fines internos.

LED8	LED4	LED2	LED1	Número de error o ID	Pantalla
0	0	0	0	0	Reservado
0	0	0	1	1	Error de hardware
0	0	1	0	2	Error de EEROM
0	0	1	1	3	Error de memoria interno
0	1	0	0	4	Error de hardware del bus de campo
0	1	0	1	5	Error de script
0	1	1	0	6	Reservado
0	1	1	1	7	Rebosamiento del buffer de transmi- sión RS
1	0	0	0	8	Rebosamiento del buffer de recep- ción RS
1	0	0	1	9	Tiempo límite RS
1	0	1	0	10	Error de bus de campo general
1	0	1	1	11	Error de paridad o error de bit de pa- rada (Frame Check)
1	1	0	0	12	Reservado
1	1	0	1	13	Error de configuración de bus de campo
1	1	1	0	14	Rebosamiento del buffer de datos del bus de campo
1	1	1	1	15	Reservado

Estados de servicio no inconfundibles

La batería se desconecta durante el proceso de inicialización:

Dejar la batería apagada durante al menos 120 minutos antes de volver a encenderla. Si no se elimina el error con esta medida, avisar al servicio de atención al cliente.

Batería apagada con un estado de carga (State of charge SOC) del 0%:

Error de comunicación: apagar el inversor en el lado CC y separarlo de la red de corriente en el lado CA. A continuación se debe esperar 5 minutos y volver a encender el inversor en el lado CC y en el lado CA. Si no se elimina el error con esta medida, avisar al servicio de atención al cliente.

Batería activa, estado de carga (SOC) superior al 90% y el LED rojo parpadea:

Error durante la carga de la batería: apagar el inversor en el lado CC y separarlo de la red de corriente en el lado CA. A continuación se debe esperar 30 minutos y volver a encender el inversor en el lado CC y en el lado CA. Si no se elimina el error con esta medida, avisar al servicio de atención al cliente.

La batería no se carga o se está descargando (el SOC en el interface web y en la batería no coinciden):

Controlar si la batería está encendida y encenderla si no lo está.

Si está encendida, se trata de un error de comunicación. Apagar el inversor en el lado CC y separarlo de la red de corriente en el lado CA. A continuación se debe esperar 5 minutos y volver a encender el inversor en el lado CC y en el lado CA. Si no se elimina el error con esta medida, avisar al servicio de atención al cliente.

La batería no se muestra en el interface web (la vista ha dejado de ser cuadrada y es ahora triangular):

Control si la batería está encendida y encenderla si no lo está.

Si está encendida, se trata de un error de comunicación. Apagar el inversor en el lado CC

y separarlo de la red de corriente en el lado CA. A continuación se debe esperar 5 minutos y volver a encender el inversor en el lado CC y en el lado CA. Si no se elimina el error con esta medida, avisar al servicio de atención al cliente.

En caso de cualquier mensaje de error en la pantalla:

Apagar el inversor en el lado CC y separarlo de la red de corriente en el lado CA. A continuación se debe esperar 5 minutos y volver a encender el inversor en el lado CC y en el lado CA. Si no se elimina el error con esta medida, avisar al servicio de atención al cliente.

Calentamiento anormal o percepción de olor:

Apagar el sistema (interruptor principal de la batería, en el lado CC del inversor), ventilar el recinto e informar al servicio de atención al cliente.

Anexo

Datos técnicos

Fronius Symo Hybrid	3.0-3-S	4.0-3-S	5.0-3-S	
Datos de entrada				
Potencia fotovoltaica de entrada	5 kW	6,5 kW	8 kW	
Gama de tensión MPP	190 - 800 V CC	250 - 800 V CC	315 - 800 V CC	
Máxima tensión de entrada (con 1000 W/m² / -10 °C en marcha sin car- ga)		1000 V CC		
Alimentación de la tensión de arranque		200 V		
Tensión de entrada nominal		595 V		
Mínima tensión de entrada		150 V CC		
Máxima corriente de entrada		1 x 16,0 A		
Máxima corriente de cortocircuito de los módulos solares (I _{SC PV})		24,0 A		
Número de seguidores del Punto de Máxi- ma Potencia (MPPT)		1		
Número de conexiones CC		2		
Entrada de batería				
Máxima potencia de salida hacia la batería	En función de	e la Fronius Solar Batte	ery conectada	
Máxima potencia de entrada de la batería	En función de	e la Fronius Solar Batte	ery conectada	
Datos de salida				
Potencia de salida nominal (P _{nom})	3000 W	4000 W	5000 W	
Máxima potencia de salida	3000 VA	4000 VA	5000 VA	
Tensión de red nominal	3 ~ NPE 400/23	0 V3~ NPE 380/220 V	(+20 % / -30 %)	
Máxima corriente de salida	8,3 A	8,3 A	8,3 A	
Frecuencia (margen de frecuencia)	50) Hz / 60 Hz (45 - 65 H	z)	
Coeficiente de distorsión no lineal		< 3 %		
Factor de potencia Cos phi	0,85 - 1 ind./cap. ²⁾			
Impulso de corriente de conexión ⁶⁾ y dura- ción		38 A / 2 ms		
Máxima protección contra exceso de co- rriente	25 A			
Datos generales				
Máximo rendimiento (FV - red de corriente)	97,5 %	97	<i>'</i> ,6	
Máximo rendimiento (FV - batería - red de corriente)	> 90 %	> 90 %	> 90 %	
Rendimiento Rendimiento (FV - red de co- rriente)	95,2 %	95,7 %	96 %	
Refrigeración	Ventilación forzada regulada			
Tipo de protección	IP 65			
Dimensiones (altura x anchura x longitud)	645 x 431 x 204 mm			
Peso	22 kg			
Temperatura ambiente admisible	- 25 °C - +60 °C			
Humedad del aire admisible	0 - 100 %			
Tipo de dispositivo CEM	В			
Categoría de sobretensión CC/CA	3 / 2			

Fronius Symo Hybrid	3.0-3-S	4.0-3-S	5.0-3-S	
Grado de suciedad	2			
Emisión de ruido	59,5 dB(A) ref. 1pW			
Dispositivos de protección				
Medición del aislamiento CC	Integrada			
Comportamiento en caso de sobrecarga CC	Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia			
Seccionador CC	Integrado			
Monitorización de corriente de falta	Integrada			

Fronius Solar Battery	Battery 4.5	Battery 6.0	Battery 7.5
Parámetros eléctricos			
Capacidad utilizable	3,6 kWh	4,8 kWh	6 kWh
Resistencia a los ciclos	8000		
Gama de tensión	120 - 170 V	160 - 230 V	200 - 290 V
Potencia de carga nominal	2400 W	3200 W	4000 W
Potencia de descarga nominal	2400 W	3200 W	4000 W
Máxima corriente de carga (limitada por el inversor)	16,0 A		
Máxima corriente de descarga (limitada por el inversor)	16,0 A		
Protección por fusible recomendada	Fusible 20 A / 1 kV / rápido		
Datos generales			
Tecnología de baterías	LiFePO4		
Dimensiones (altura x anchura x longitud)	955 x 570 x 611 mm		
Peso	91 kg	108 kg	125 kg
Tipo de protección	IP 20		
Clase de protección	1		
Temperatura ambiente admisible	5 °C - 35 °C		
Temperatura de almacenamiento admisible	-40 °C - 65 °C		
Humedad del aire admisible	0 - 95 % (no condensada)		
Interfaces			
Conexión al inversor	Modbus RTU (RS485)		

Fronius Solar Battery	Battery 9.0	Battery 10.5	Battery 12.0	
Parámetros eléctricos				
Capacidad utilizable	7,2 kWh	8,4 kWh	9,6 kWh	
Resistencia a los ciclos	8000			
Gama de tensión	240 - 345 V	280 - 400 V	320 - 460 V	
Potencia de carga nominal	4800 W	5600 W	6400 W	
Potencia de descarga nominal	4800 W	5600 W	6400 W	
Máxima corriente de carga (limitada por el inversor)	16,0 A			
Máxima corriente de descarga (limitada por el inversor)	16,0 A			
Protección por fusible recomendada	Fusible 20 A / 1 kV / rápido			
Datos generales				
Fronius Solar Battery	Battery 9.0	Battery 10.5	Battery 12.0	
---	--------------------	--------------	--------------	
Tecnología de baterías	LiFePO4			
Dimensiones (altura x anchura x longitud)	955 x 570 x 611 mm			
Peso	142 kg	159 kg	176 kg	
Tipo de protección	IP 20			
Clase de protección	1			
Temperatura ambiente admisible	5 °C - 35 °C			
Temperatura de almacenamiento admisible	-40 °C - 65 °C			
Humedad del aire admisible	0 - 95 %			
Interfaces				
Conexión al inversor	Modbus RTU (RS485)			

Monitorización de	Alimentación de tensión	12 V CC
Instalaciones	Consumo de energía	< 2 W
	Dimensiones	132 x 103 x 22 mm 5.2 x 4.1 x 0.9 in.
	Ethernet (LAN)	RJ 45, 100 MBit
	WLAN	IEEE 802.11b/g/n cliente
	Temperatura ambiente	-20 - +65 ° C -4 - +149 °F
	Especificaciones de conexión I/O	
	Nivel de tensión de las entradas digitales	low = mín. 0 V - máx. 1,8 V high = mín. 3 V - máx. 24 V (+20 %)
	Corrientes de entrada de las entradas digi- tales	Según la tensión de entrada. Resistencia de entrada = 46 kilo-ohmios
	Capacidad de conmutación de las salidas digitales en caso de alimentación a través de la tarjeta enchufable del Datamanager	3,2 W
		Suma de 12,8 V para las 4 salidas digitales
	Máximas cargas inductivas conmutables en las salidas digitales	76 mJ (por cada salida)
	Modbus RTU	RS485 bifilar
	Ajuste de fábrica del interface RS485:	
	Velocidad	9600 baudios
	Marco de datos	1 bit de arranque
		SOISD 9D SIIU O bebiren nie
		1 bit de parada

Explicación de Los valores indicados son valores estándar; en función de los requerimientos co-1) los pies de página rrespondientes, se adapta el inversor específicamente para el país en cuestión. Según la configuración de país o los ajustes específicos del equipo 2) (ind. = inductivo, cap. = capacitivo) PCC = Interfaz a la red pública 3)

- Máxima corriente del inversor al módulo solar en caso error en el inversor 4)
- Asegurado mediante la construcción eléctrica del inversor 5)
- 6) Pico de corriente al conectar el inversor

Normas y directi- vas tenidas en	Inversor híbrido de Fronius:
cuenta	Declaración de conformidad

claración de conformidad UE

Se cumplen todas las normas necesarias y pertinentes, así como las directivas en el marco de la Directiva UE correspondiente, por lo que los equipos llevan declaración de conformidad UE.

Servicio de corriente de emergencia

La presente versión del inversor híbrido está prevista exclusivamente para instalaciones fotovoltaicas de conexión a red; solo se puede generar corriente independiente de la red pública si se actualiza el equipo puesto a disposición por el fabricante. Esta actualización incluye ampliaciones funcionales para hardware y software, además de la correspondiente documentación para el usuario.

El inversor híbrido está preparado para el servicio de corriente de emergencia.

Avería de la red

Los procedimientos de medición y seguridad integrados de serie en el inversor garantizan una interrupción inmediata de la alimentación en caso de avería en la red (por ejemplo, en caso de desconexión por la empresa suministradora de energía o daño en la línea).

Fronius Solar Battery:

- **IEC/EN 62133**
- EN 50178 (1997)
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
- EN 62208
- EN 62311:2008
- FCC Part 15 Subpart B:2012 ClassB _
- IEC 60730-1 (Fourth Edition) 2010 (H.7, H.11.12, H.27.1.2)
- UN 38.3
- 60730-1 2011 (H.7, H.11.12, H.27.1.2)

Cláusulas de garantía y eliminación

Garantía de fábri- ca de Fronius	Las cláusulas de garantía detalladas específicas para cada país están disponibles en In- ternet: www.fronius.com/solar/warranty		
	Para poder disfrutar de todo el período de garantía para la batería de almacenamiento o el inversor Fronius que ha instalado recientemente, rogamos que se registre en: www.solarweb.com.		
Eliminación	Si un día fuera necesario sustituir el inversor o la batería, Fronius recogerá el equipo viejo y se encargará de reciclarlo debidamente.		

Fronius Worldwide - www.fronius.com/addresses

Fronius International GmbH 4600 Wels, Froniusplatz 1, Austria E-Mail: pv-sales@fronius.com http://www.fronius.com Fronius USA LLC Solar Electronics Division 6797 Fronius Drive, Portage, IN 46368 E-Mail: pv-us@fronius.com http://www.fronius-usa.com

Under http://www.fronius.com/addresses you will find all addresses of our sales branches and partner firms!